MITSUBISHI

三菱オーブンレンジ(家庭用) ^{形名} RO-VF1 **取扱説明書**



この商品は、待機時消費電力ゼロです。 使っていないときは、自動的に電源が切れます。ドアを開閉すると電源が入ります。

- ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- ●「保証書」は「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受取りください。
- ●「取扱説明書」と「保証書」は大切に保存してください。
- お料理のレシピは、別冊のメニュー集をご覧ください。

電源を入れる……ドアを開けると電源が入ります。 表示部は「0」を表示します。

電源プラグを差込んだだけでは、電源は入りません。 (キーを押しても受付けません。)

電源を切る……電源は自動的に切れます。 表示部の「0」は消えます。

- 調理終了後、5分すぎると電源が切れます。
- また、5分以上操作しないと電源が切れます。 (再度電源を入れるときは、ドアを開閉します。)

お願い

■調理終了後、電気部品保護のため、数分間本体内部のファンが回ることがあります。(表示部は送風表示(♪) が点灯します)送風表示(表示部にふ点灯)中は、電源プラグを抜かないでください。(故障の原因)

かんたん操作ガイド 手動で加熱する場合の時間のめやす →47ページ

〈あたためるとき〉

常温・冷蔵・冷凍の

おかず・市販のレンジ用冷凍食品など





みそ汁・スープなど





ごはんなど(常温・冷蔵・冷凍)



牛乳・お酒・コーヒーなど







フライなど(あたため直し)



〈解凍するとき〉

肉・さしみなど





〈野菜をゆでるとき〉

ほうれん草・じゃがいも・ブロッコリーなど









あたため

18~19ページ

「おかずを**あたため**る」

20ページ

「**ごはん**をあたためる」

のみもの

21ページ

「牛乳・お酒などのみものをあたためる」 * **あたため** では沸とうしたり、上手にできません。

30~31ページ) (右ダイヤル) 「11. フライ再加熱」

「オートメニューで調理する」

* あたためより時間がかかりますが、 サクッと仕上がります。

解凍

1.肉 2.さしみ 22~23ページ

「肉や魚を解凍する」

ゆでもの

1.葉菜 2.根菜 24~25ページ

「野菜をゆでる」

設置について

6ページ「安全のために必ずお守りください」 もお読みください

●下記スペースをあけて、設置してくだ さい




/後ろは壁につけて\ 設置できます

◆左右側面のうち、どちらか一方を開放しま す。もう一方は壁につけて設置できます。 また、背面も壁につけて設置できます。

ただし、熱に弱い壁や家具などには、 つけて設置しないでください。

< 5 面を囲む設置のとき> 例3



後ろは壁につけて 設置できます

*この場合、本体天面 に物を置いたままの 調理はできません。

壁からの最低離隔距離

Læ
上面
20cm
20cm
20cm

- *窓ガラスの場合、排気口と20cm以上離しま
- *上記寸法を離しても、調理物の油や蒸気で、 壁が汚れたり、結露することがあります。

●天面に物を置くとき

- *5面(底面、天面、左右側面、背面)を囲む 設置(例3)では、物を置いたままの調理は できません。
- ■置いたまま調理ができるのは、耐熱温度が 95℃以上の物です。
- *ただし、紙類、布類、食品、漆器、花びん などの水が入った物は置かないでください。
- *また、耐熱性のないプラスチック製品(スチロ ール、ポリエチレンなど) や耐熱性のないガラ ス製品も置かないでください。
- ●置く物の重さは4kg未満 にしてください。
- 物の上から20cm以上、 あけてください。
- ●天面のへこんだ範囲内に 置いてください。
- 物を置くとき、置いた物を 取るときは、ていねいに。 (引きずると傷の原因)



20cm以 ト

ページ

で使用の前に

寺機時消費電力ゼロ/かんたん操作ガイド 2 2置について
安全のために必ずお守りください
n熱のしくみ
準備(カラ焼きをする)□ 音量調節/出し忘れお知らせ□
使える容器・使えない容器

ôかずを <mark>あたため</mark> る ······18
ごはん をあたためる20
=乳・お酒など のみもの をあたためる21
Nや魚を解凍する ·······22
7 に
フライパンメニューで調理する26
1.ハンバーグ 2.手作りかつ 3.鶏のチーズ焼き
4.ムニエル 5.ローストビーフ 6.パエリア
ナートメニューで調理する
●オートメニュー28
7.ヘルシーフライ 8.フランスパン 9.シフォンケーキ
●オートメニュー〈ハイブリッドメニュー〉30
10.手作りグラタン 11.フライ再加熱 12.直火煮込
オートメニュー〈ハイブリッドメニュー:スチーム蒸し〉···32
13.茶わんむし 14.手作りしゅうまい 15.手作りとうふ
● オートメニュー〈ハイブリッドメニュー: スチーム焼き〉···33
16.から揚げ 17.フライドポテト 18.焼きいも
10.から物け 17.ノフィトホノト 10.焼さいも
6好み温度 にあたためる(レンジ加熱)34
ノンジで調理する
● [1000W] ● [600W] ● [500W] ● [200W] ● [100W] ● [レンジ発酵] ···36
「「面グリル で調理する37
オーブンで調理する
● 1 段オーブン・2 段オーブン ······38
(予熱あり・予熱なし)
● 発酵 ·······44
スチーム で調理する45
D熱を <mark>延長</mark> する46

(お料理のとき気をつけていただきたいこと	46
	手動で加熱する場合の時間のめやす	47
	お手入れ/脱臭	48
	お料理がうまくできないとき	50
	故障かな?と思ったら	
	保証とアフターサービス	
	仕様	·裏表紙

こんなときは

安全のために必ずお守りください

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

⚠危険

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつくもの

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつく可能性があるもの

誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

■図記号の意味は次のとおりです。



禁止



分解禁止



接触禁止



アース線接続



指示にしたがう



電源プラグを抜く

小危険

分解・修理・改造はしない







感電・発火・けがの原因 *修理は、お買上げの販売店または「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口」にご相談ください。

吸・排気口やすき間・穴などに ピン・針金・金属物など、異物や指を入れない





感電・けがの原因

*異物が入ったときは、電源プラグを抜いて、 お買上げの販売店または「三菱電機 修理窓 口・ご相談窓口」にご相談ください。

⚠警告

アースを確実に取付ける

故障・漏電のときに感電の原因



アース線接続

アース端子つきコンセントがある

アース線の先端の皮をむ いて、アース端子に確実 に固定する。



アース端子つきコンセントがない

お買上げの販売店にアース工事(D種接地工事)を ご相談ください。

アース工事は「電気工事士」の資格が必要です。

ガス管、水道管、避雷針、電話線のアース線には 接続しない。

感電・爆発・引火の原因

⚠警告


傷んだ電源コード・プラグや 差込みのゆるいコンセントは使わない





感電・ショート・発火の原因

調理中に電源プラグを抜差ししない





感電・火災の原因

電源プラグの刃および 刃の取付面のほこりをとる





ほこりが付着していると、火災の原因

お子さまだけで使わせない 幼児の手の届くところで使わない





やけど・感電・けがの原因

電源コード・プラグを傷つけない



重い物をのせたり、折ったり、束ねたりす ると、破損して感電・発火の原因

電源は交流100Vで定格15A以上の コンセントを単独で使う





他の器具と併用した分岐コンセントや、 机や家具のコンセントを使うと、異常発 熱して発火・火災の原因

*延長コードも定格15A以上のものを 単独でお使いください。

お手入れのときは電源プラグを抜く





ぬれた手で抜差ししない。

感電・やけど・けがの原因

熱に弱い物を近づけない





- たたみ、じゅうたん、冷蔵庫、テーブル クロスなどの上に置かない。
- ■燃えやすい物、カーテン、スプレー缶 などを近づけない。

ヒーター加熱時の高温で火災・破裂の原因

壁との間をあける

- ●排気が壁に直接あたらないように据付ける。 過熱による発火を防ぐため
- 窓ガラスの場合、排気□(10ページ参照)と 20cm以上離す。

温度差で割れる原因





- *上記寸法を離しても、調理物の油や蒸気で、 壁が汚れたり、結露することがあります。
- *また左右側面のうち、どちらか一方を開放してい る場合、もう一方は壁につけて設置できます。 (熱に弱い壁や家具などには、つけて設置しない)
- *本体の上に物を置くときは、左右側面のうち、ど ちらか一方を開放してください。

水平で丈夫な場所に置く



振動・騒音を防ぐため


*置台は壁に固定することをおすすめします。 4輪キャスター付き置台は不安定なためおすす めできません。

火気の近くや水のかかるところに 置かない



感電・漏電の原因

吸気口・排気口をふさがない





火災の原因

庫内の包装材は、 使用前に取出す

焦げ・変形・発火を防ぐため



本体の上に物を置くときは、 次の事項を守る

設置など



- 左右側面のうち、どちらか一方を開放して設置する。 *5面(底面、天面、左右側面、背面)が囲まれ た設置の場合は、物を置かない。
- ●上方向は、物の上から20cm以上あける。
- ●物は天面のへこんだ範囲内に置く。
- 物を置くとき、置いた物を取るときは、ていねい に。(引きずると傷の原因)

置いてはいけない物

- 耐熱温度が95℃未満の物。
- ●紙類、布類、食品、漆器、花びんなどの水が入 った物。
- 耐熱性のないプラスチック製品 (スチロール、ポリエ チレンなど) や耐熱性のないガラス製品。
- 重さが4kg以上の物。

変形・焦げ・発火・故障を防ぐため

→「設置について」3ページ

電源コードを排気口や 温度の高い部分に近づけない



感電・火災の原因

電源プラグを持って抜く



電源コードを持って引き抜くと 感電・ショート・発火の原因

長期間使わないときは、 電源プラグを抜く



絶縁劣化による感電・ 漏電・火災を防ぐため

お手入れは本体が 冷めてから行う



やけどを防ぐため

食品カス・油・煮汁をつけたまま 放置したり、加熱しない



付着したときは、必ずふき取る。 (特に庫内底面、ドア)

火花・発煙・発火・故障・サビの原因

→「お手入れ」49ページ

⚠注意

ドアに物をはさんだまま使わない



電波もれによる障害の原因

ドアに無理な力を加えない 重さが4kg以上の物はのせない



本体が倒れ、 けが・電波もれの原因

庫内底面(耐熱セラミック製)に 衝撃を加えたり、水をかけない



割れてけが・火花・故障の原因 *割れたときは、そのまま使わずに、 販売店にご相談ください。

飲み物や食品などを加熱しすぎない

- ◆牛乳、牛クリーム、粘りや油脂分の多い液体、 コーヒー、お酒、水、ジュースなど 突然沸とうして飛び散り(突沸)、やけどの原因
 - *加熱前にスプーンなどでかき混ぜます。
 - *加熱しすぎたときは、少し時間をおいて取出します。
- 少量、干物、スナック菓子など 発煙・発火の原因
- *加熱中はそばを離れないでください。



食品が燃え出したら、ドアを開けない

ドアを開けると空気が入り、火勢を増す原因

- 1. **とりけし**を押して、電源プラグを抜く。
- 2. 本体から燃えやすい物を遠ざけて、鎮火を待つ。 鎮火しないときは、水か消火器 で消す。
- *そのまま使わずに、必ず販売店に 点検を依頼してください。



調理以外の目的に使わない



故障・発煙・発火の原因

- *市販の「レンジ用容器・道具」を使用して本体 が故障した場合の保証はできません。
- → 「使える容器・使えない容器」 17ページ

本体が転倒、落下したときは、 使用せず、点検を依頼する



感電や電波もれを防ぐため

*別売の転倒防止金具セット (部品コード: M18 363 200SET) お買上げの販売店でお買求めください。

ビンのふたや栓ははずす





密封性の高いふたもはずす。 容器が破裂して、やけど・けが・破損の原因

殻や膜のある物は、 割れ目や切れ目を入れる



例) ぎんなん・栗・イカ・ソーセージ

殻や膜が破裂して、やけど・けが・破損の原因

容器を取出すときは、熱くなって いることがあるので注意する

ラップをはずすときは、 蒸気の熱に注意する



やけどを防ぐため

鮮度保持剤 (脱酸素剤など)を 入れたまま加熱しない



発火の原因

乳幼児のミルクなどのあたためは 仕上がり温度を確認する



やけどを防ぐため

レンジ加熱・ハイブリッド加熱のとき

卵は割りほぐす

ゆで卵(おでんの 卵)や目玉焼きを 作ったり、あたため 直しはしない。



破裂して、やけど・けが・破損の原因

ヒーター加熱・ハイブリッド加熱のとき

加熱中や加熱後しばらくは高温部 (庫内・ドア・本体・付属品など) に触れない ただし、操作パネルやドアハンドルは

のぞく 高温のため、やけどの原因

安全のために必ずお守りください(つづき)

お願い

冷えやすい場所や 蒸気・油のかかる場所に置かない

本体が結露して、故障の原因

テレビ・ラジオ・無線機器 (無線LANなど) ・アンテナ線を近づけない

4 m以上離す。

画像の乱れ・雑音・通信エラーの原因

ドアに衝撃を与えない 加熱中、ドアに水をかけない

▶ドアは急冷したり、ぶつけたり、傷つけない。直後やその後の調理中に、ドアガラスが割れる原因

付属品を落としたり、急冷しない

けが・変形・ひび・欠け・割れの原因

落雷のおそれがあるときは、 電源プラグをコンセントから抜く

故障を防ぐため

容器の出し入れは引きずらない

庫内底面や角皿(底面プレート)に 傷がつくと、割れてけが・火花・故障の原因

使用するキーをまちがえない

加熱しすぎて、焦げ・発煙・発火の原因

● のみものを あたため で加熱しない。

突然沸とうして飛び散り(突沸)、やけどの原因

表示部に「高温」が表示されているときは、庫内や庫内底面が 熱くなっているので注意する

やけどを防ぐため

■耐熱性のない容器やラップ包装した食品などをのせない。

溶け・変形の原因

レンジ加熱・ハイブリッド加熱のとき

金属容器、金串、アルミホイルなどを 使わない

●アルミで加工したもの(紙やテープなど)や、 金銀の模様のある容器も使わない。

火花・発煙・発火・故障・ドアの破損の原因

缶詰、レトルト食品などは他の容器に移す

火花・発煙・発火・破裂を防ぐため

カラのまま加熱しない 少量や乾燥した物を加熱しすぎない

例) せんべい、のり、食塩の乾燥

小さく切った根菜の少量加熱はしない。

庫内やドアの内側が異常に熱くなり、 やけど・火花・発煙・発火・故障の原因 *少量の食品は自動で加熱せず、手動で様子を 見ながら加熱します。

庫内底面にのせる分量は、容器の重さを 含めて4kgまでにする

割れ・故障を防ぐため

食品は庫内中央に置く 食品や容器が庫内壁面に当たらないよう に置く

端に置くと、正しく検知できずに 発煙・発火の原因

ヒーター加熱・ハイブリッド加熱のとき

角皿の出し入れは、ミトンを使って 両手で行う

*片手だけでは、落とすおそれがあります。

やけどを防ぐため

*破れたり水や油でぬれたミトンは使わないで ください。やけどの原因になります。

調理後の角皿は、 本体や熱に弱い物の上に置かない

変形・焦げの原因

加熱のしくみ

レンジ加熱

電波で食品を内と外から同時に加熱

電波が食品に当たると、食品の水分に吸収されて、水の分子にまさつ運動が起こります。 その結果、熱が発生して、食品は内側と外側から同時に加熱されます。

(あたため、ごはん、のみもの、解凍、) ゆでもの、お好み温度、 レンジ(「レンジ発酵」を除く)キー

電波の性質



食品や水分に吸収されます



ガラス、陶器は通り抜けます。



金属に当たると反射します。 (レンジ加熱では使えません。) 火花の原因。

╱ 赤外線センサーについて(コツとお願い)

■食品は庫内の中央に置く

食品の温度を検知するために中央に置いてください。 複数個を同時に加熱するときは、中央に寄せて置いてください。

■容器は陶磁器、耐熱性のものを使う

食品の量にあった大きさの、陶磁器、耐熱性の容器を使います。 解凍以外は、スチロールトレーを使用しないでください。

■ふたは使わない

陶器製やガラス製のふたは赤外線センサーが上手く働かないた め使えません。

分量の多いときやカレーなど飛び散るものはラップをします。 ラップをすると仕上がり温度が低めになります。

■庫内を充分に冷まして使う

庫内の温度が高いと、赤外線センサーが使えないため、ブザーが鳴りホット表示が出て、運転が止まります。(ホット表示→53ページ)とりけしを押し、ドアを開けて庫内が冷めるのを待ちます。(手動レンジはすぐに使える)

また、レンジ連続使用時など、庫内底面が熱いときは、赤外線センサーが上手く働かず、仕上がり温度が低くなることがあります。

■温度の表示は目安

スタート後、約25秒で現在温度が表示されます。温度は食品の およその平均温度です。短い時間であたたまるものは表示しな い場合があります。

●安全のため、少量のときなど庫内底面の温度が急に上がると、 レンジ出力を低下させます。

′ ヒーター加熱

● 1 段オーブン

上ヒーターと、庫内奥のヒーターとファンで、 包みこむように食品を加熱します。 設定できる温度は発酵30℃·35℃·40℃·45℃、 100~300℃です。

「フライパンメニュー「5.ローストビーフ」「6.パエリア」、 オートメニュー「7.ヘルシーフライ」「8.フランスパン」* 「9.シフォンケーキ」、1 段オーブン キー *オーブン スチームメニューです。

● 2 段オーブン

上ヒーターと、庫内奥のヒーターとファンで、棚上段と棚下段の食品を同時に、包みこむように加熱します。設定できる温度は発酵30℃・35℃・40℃・45℃、100~300℃です。
(2段オーブンキー)

●グリル

上ヒーターと、庫内奥のヒーターとファンで、 食品の表面に焼き色をつけます。 300℃の高温で加熱し、温度の変更はできませ

(両面グリルキー)

ハイブリッド加熱

レンジとヒーターで同時に加熱

調理時間を短縮します。

「フライパンメニュー「1.ハンバーグ」「2.手作りかつ」 「3.鶏のチーズ焼き」「4.ムニエル」、 オートメニュー「10.手作りグラタン」「11.フライ再加熱」 √「12.直火煮込」、レンジ「レンジ発酵」キー

●スチーム蒸し

レンジとヒーターで蒸気を作り、食品を加熱します。


(オートメニュー「13. 茶わんむし」「14. 手作りしゅうまい」) (「15. 手作りとうふ」キー


●スチーム焼き


レンジとヒーターで作った蒸気を、庫内奥のヒーターとファンでさらに加熱して、食品を加熱します。

(オートメニュー「16.から揚げ」「17.フライドポテト」) (「18.焼きいも」、スチームキー

各部のなまえ









つゆ受けの取付け方・はずし方

ゆでものや煮込料理などの蒸気で、 ドア内側がくもり、つゆがつくことが あります。 つゆが床にたれないよう、付属の つゆ受け、





*つゆの多い調理後は、つゆ受けの水を捨ててください。 お手入れ →48ページ

付属品

●使える

^ 一部のメニューのみ使える

×使えない

	し使える		かのメニ-	2 0000	える 人性えない
<i>↔</i> 🗟 🗆	加熱方法			# 1\ *	
付属品	レンジ	オーブン	グリル	ハイブリッド (レンジ+ヒーター)	使い方
角皿(耐熱セラミック製)2枚 *実際は上記のように、両側に凸部がありますが、この取扱説明書・別冊メニュー集では、以下のイラストで説明します。	底面ブレートとして使える	底面プレートま たは角皿として 使える	底面プレート、角皿として使える	底面プレート、角皿として使える	 汚れたまま使わない。 焦げつき・変色の原因。 強い衝撃を加えない。 ひび・欠け・割れる原因。 加熱中や加熱直後は、角皿に直接触れない。 やけどの原因。 加熱後、テーブルなどの」に置くときは、鍋敷など熱に強い敷物などを使う 徳面プレートとしての 使い方→12ページ
角網 1コ	X	0	0	スチーム焼きには使える	角皿に入れて使う。角網加熱中や加熱直後は、 角網に直接触れない。
専用フライパン 1コ	X	ただし、設定 温度250°C以 下で使う	X	フライバンメニュー 手動スチーム には使える	 角皿の中央にのせて、 角皿を皿受け棚にのせて 使う。 専用フライパンについて → 12ページ
専用フライパン用取っ手 1コ	X	X	X	X	専用フライパンに取っきをつけたまま加熱しない取っ手の使い方→13ページ
つゆ受け 1コ	●本体への取付け方・はずし方➡10ページ				
ミトン 1組	角皿を皿受け棚から取出すときに使う。破れたり、水や油でぬれたミトンは使わない。やけどの原因。				
アース線 1本	1 /1 -12				取付け方」 → 4 ページ

*付属の角皿を割ってしまったときは、お買上げの販売店でお買求めください。

各部のなまえ(つづき)

角皿について -底面プレートとしての使い方-

角皿1枚を庫内底面に置いて、調理することもできます。 (庫内底面の汚れ防止になります。)

<レンジ加熱のとき>

お願い

角皿(底面プレート)の中央に食品を置いて、 加熱する。

手動 レンジ で使うときは、 加熱時間をやや長め(約1 割程度)にする。



角皿(底面プレート)

■調理後、角皿(底面プレート)が熱くなっていることがあるので、 気をつける。

■角皿(底面プレート)の出し入れは、冷めてから両手でする。 また、庫内底面から少し持ち上げて出し入れする。(ひきずらない)

<オーブン・グリル・ハイブリッド加熱のとき> 角皿(底面プレート)を庫内底面に置いたまま、 予熱や調理をする。

調理時間は変わらない。

2段調理など、角皿を2枚使うメニューでは、¹ 庫内底面からはずして、調理に使う。

■角皿(底面プレート)は、汚れたまま加熱しない。 汚れはすぐにふきとるか、はずして洗う。

お手入れ→48ページ

汚れたままで加熱すると落ちにくくなり、焦げつき 変色・割れの原因。

専用フライパンについて

*別紙 専用フライパン「安全にご使用いただくためのしおり」 も必ずお読みください。

- ●自動のフライパンメニューのときに使います。(手動 1 段オーブン・スチーム でも使うことができます)
- ●専用フライパンを使って、お手持ちのガスコンロや電磁調理器(IH)で焦げ目をつけてから、角皿にのせ て、調理します。

お願い

■使えるのは、RO-VF1の自動 フライパンメニュー、手動 1 段オーブン・スチーム のみ あたためなどのレンジ加熱、両面グリル、2段オーブン、オートメニューや他の電子レンジには使えない。

■庫内に入れたら、取っ手ははずす 取っ手をつけたまま加熱すると、火花や破損の原因。

■ヘラは木製かナイロン樹脂製を使う 専用フライパン表面のふっ素樹脂加工を守るため。 金属製のヘラは、角の丸いものを使う。

■専用フライパンに食品を入れずに、加熱しない

■不必要なカラ焼きはしない 専用フライパン表面のふっ素樹脂加工を守るため。

■加熱中や加熱直後は、専用フライパンに直接触れない やけどの原因。

フライパンメニュー のとき

■必ず角皿の中央にのせる

専用フライパンが庫内壁面やドアに接触すると火花が発生 し、本体や専用フライパンの変色・破損の原因。

■ふた、金串、アルミホイルは使わない レンジとヒーターを同時に使うハイブリッド加熱のため、 使えない (火花の原因)。

⁽ただし、「5.ローストビーフ」「6.パエリア」は、ヒーター[、] 加熱なので、アルミホイルが使える。

■食品を入れずに、加熱しない

専用フライパンや庫内、ドアの内側が異常に熱くなり、 やけど、火花・故障の原因。

■専用フライパン以外を使わない

一般の鍋・フライパンや付属の専用フライパン以外のティ ファール製品も使えない。

手動 1 段オーブン・スチーム のとき


■庫内にフライパンを入れて、予熱しない 専用フライパン表面のふっ素樹脂加工を守るため。 ■設定温度は250℃以下にする

専用フライパン表面のふっ素樹脂加工を守るため。


-取っ手の使い方-

<フライパンに付けるとき>

①取っ手の先端のクリップで、 フライパンのフチを挟むようにセットする



②取っ手をにぎって、下部のレバーを押し込む 取っ手が固定される。



お願い

■落下、衝撃等により、専用フライパン本体が変形した場 合は、使わない。


取っ手が正常に使用できなくなるおそれ。 新しい専用フライパンのご購入をおすすめします。

くはずすとき>

①取っ手下部のレバーをにぎらず、 ボタンを手前に引く



レバーが下がって、クリップがはずれる。



* レバーをにぎっているとボタンが動かず、はずれません。

(お知らせ)

■取っ手の着脱により、専用フライパンのフチのコーティン グ面に傷がつくことがありますが、性能には影響ありませ

ーお知らせマークー

専用フライパンの中央に、ガス火などでの調理開始のめやすがわかる、お知らせマークがついています。



はじめます。

■バター炒めなど、 こげやすいもの は、この段階で 完全に模様が消え たら充分熱せられ た合図です。材料 を入れてください。

■野菜など水気の 多い材料は、よ く水を切ってく ださい。



お知らせマークの赤い丸は 消えません。

*多量の油・水分を使用した時は 「お知らせマーク」の色が変わる まで時間がかかり、調理開始のめ やすになりません。

ーお手入れー

- ・加熱後、専用フライパンをすぐに水に浸したり、急冷しない(変形の原因)。自然に冷めるのを待つ。
- ・完全に冷え切ってしまう前に、台所用中性洗剤をスポンジにつけて水洗いする。 (みがき粉や金属タワシなどの固いものや漂白剤は使わない)
- ・よく乾かしてから収納する。

操作パネル

ランプについて

操作が必要なときにランプが点滅してお知らせします。

●ドアを開けると、電源が入ります。 表示部は「0 | を表示します。



表示部

●加熱時間や選んだ機能、働いている機能・状態を表示します。 <例>

ELLw

・レンジ「600W」で1分30秒。

加熱表示 高温表示 送風表示 故障表示 ホット表示 高温 **⇒**53ページ **⇒**53ページ **⇒**53ページ 加熱時間や現在温度が **⇒**53ページ 確定するまで表示する。

- *「デモ」が表示されているときは、店頭展示用モードです。このときは、調理できません。デモを解除して使用してください。⇒53ページ
- *調理終了後、電気部品保護のため、数分間本体内部のファンが回ることがあります。(表示部は送風表示(♪) が点灯します)

ドアパネル部

お好み温度のめやすとフライパンメニュー、オートメニューのメニュー番号・メニュー名を表示しています。

お好み温度表示

メニュー表示

フライパンメニュー 1.ハンバーグ 4.ム ニ エ ル 2.手作りかつ 5.ローストビーフ 3.鶏のチーズ焼き 6.パ エ リ ア -10 **■** 40 **■** 70 **■** 80°C アイス ベビー おかず スープ フード ごはん カレー

7.ヘルシーフライ 10.手作りグラタン スチーム 13.茶 わんむ し スチーム 16.か ら 揚 げ 8.フランスパン 11.フライ再加熱 蒸し 14.手作りしゅうまい 焼き 17.フライドポテト 9.シフォンケーキ 12.直 火 煮 込 15.手作りとうふ 焼き 18.焼 き い も

●自動調理は、

あたため、ごはん、解凍(2メニュー)、 **ゆでもの**(2メニュー)、**のみもの**、 フライパンメニュー (6品目、16メニュー)、 オートメニュー (12品目、51メニュー) の 合計74メニューです。

準備/音量調節/出し忘れお知らせ



(カラ焼きをする)

初めてのご使用前に必ずカラ焼きを!

- ●ヒーター加熱時の気になるにおいを抑えるため、 最初に庫内の油を焼き切ります。
- 約15分で終了します。

電源プラグをコンセントに 差込み、ドアを開ける



ドアを開けると「0」を表示。

庫内に何もないことを 確認して、ドアを閉める

お願い角皿、包装材、 燃えやすい紙などは必ず取る。

お願い

■煙やにおいが出ますが、故障ではありません。 窓を開けるか、換気扇を回してください。







加熱表示後、残り時間を表示。

終了 終了音が鳴る

⚠注意

加熱中や加熱後は、高温部(庫内・ 本体など)に触れない。 高温のため、やけどの原因。

※調理は本体が冷めてから行う。

お知らせ)■カラ焼きをする前に調理をしても、食品には影響ありません。

■カラ焼き後、庫内底面に汚れがシミ状に出ることがあります。お手入れを行ってください。 →49ページ

便利機能 お好みで設定してください。



音量をかえたり、消すことができます。

音量をかえる・音を消すとき -

表示部が「0」のとき、ドアを開けたまま、

^{両面グリル} を続けて3回押す

3回押すごとに、

音量標準 ピッピッピッ

音量小

EN EN BOL 鳴らない

| **きなし (ピッ)**

をくり返す。

*切りかわると、2秒間「0」を点滅後、「0」を表示します。


便利機能 お好みで設定してください。

加熱終了後、食品をすぐに取出さないと、ブザー でお知らせする機能です。

全てのキーで働きます。出荷時は設定 されていません。

出し忘れお知らせにするとき

表示部が「0」のとき、ドアを開けたまま、



(ピッピッピーッと鳴る)

*切りかわると、2秒間「0」を点滅後、「0」を表示します。 *戻すときも同じ手順です。(ピッピッピッと鳴る)

設定すると

- ●加熱終了後、ドアを開けないと、1分ごとにブザーが鳴 ります。(10分間。表示部は「0」を表示。)
- 鳴っているブザーを消すときは、ドアを開けるか、とりけし を押します。

(お知らせ)

使える容器・使えない容器

容器の種類	レンジ加熱	ヒーター加熱	ハイブリッド加熱 (レンジ+ヒーター)		
陶器、磁器	使える				
	*ただし、ひび、傷、金銀の模様、色絵のある器は、傷めたり、火花が出るので使えない。				
耐熱性ガラス容器	使える				
	*ただし、ひび、傷のある器を使ったり、急熱	熱、急冷すると割れることがある。			
耐熱性のない ガラス容器) 使えない				
	● クリスタルガラス、カットガラス、強化ガ	ラスなども使えない。			
耐熱性 プラスチック容器	使える	大使えない			
	耐熱温度が140℃以上で、「電子レンジ使用可」の表示のある物が使える。	 *ただし、オーブン・グリル指揮	定のものは使える。		
	*ただし、電波で変質する物、砂糖・油分の多い料理など、高温になる食品には使えない。				
その他 プラスチック容器	(使えない)				
	●耐熱温度が140℃未満の物、電波で変質する物も使えない。(例:スチロール、ポリエチレン、メラミン、ユリア、フェノール樹脂など)				
1	*ただし、スチロールトレーは <mark>解凍</mark> のみ使え	ia.			
漆器、 竹・木・炭・籐・紙製品	使えない				
	● こげたり、塗りがはがれたり、ひび割れす*ただし、紙、楊枝、竹串などは料理によっ				
ラップ	使える	※ 使えない	人使えない		
	耐熱温度が140℃以上の物が使える。*ただし、砂糖・油分の多い料理など、 高温になる食品には使えない。	*ただし、手動 <mark>オーブン</mark> 「発酵」 には使える。	*ただし、手動 <mark>レンジ</mark> 「レンジ発酵」には使え る。		
金属容器、金串、金網、 アルミホイルなど	使えない	使える	使えない		
	*ただし、アルミホイルは電波を反射する性質を利用して部分的に使うことがある。 (解凍など)	*ただし、取っ手などがプラ スチックの物は使えない。	*ただし、フライパンメニュー、 手動スチームでは、付 属の専用フライパンが 使える。 オートメニュー 16~18 (スチーム焼き)、手動 スチームでは、アルミ		

- *耐熱温度は、容器に表示されている家庭用品品質表示法の表示をご覧ください。 材質や耐熱温度がわからない容器は使わないでください。
- * **あたため、ごはん、解凍、のみもの、お好み温度** のとき(赤外線センサー使用時)、ふた(陶器、ガラス、プラスチックなど) を使うと、センサーの働きが悪くなるので使わないでください。

(お知らせ)

電源プラグを抜いても記憶しています。

使

おかずをあたためる

温度(

延長

温度の表示はめやすです。

● 食品の分量は約100~500gです。

手動で加熱する場合の時間のめやす。→47ページ

スチーム お好み温度 レンジ

両面グリル 1段オープン 2段オープン 予熱2度押し 予熱2度押し




フライバンメニュー のみもの ごはん オートメニュー ゆでもの 解凍 1.業業 2.機業 1.肉 2.さしみ

設定温度は80℃です。60~90℃に調節できます。



1 食品を入れる

容器に入れて庫内中央に置く。 (角皿を底面にしくこともできます→12ページ)



2個以上の場合、中央に寄せる

*食品を端に置いたり、少量の食品を加熱すると、 正しく食品の温度がはかれず、発煙・発火の原因。

を押す

加熱がスタート。



●でき上がりの温度を選ぶとき →19ページ スタート後、20秒以内(ランプ点灯中)に **左ダイヤル** (温度)を回して60~90℃を選ぶ。



現在温度(めやす)を表示。 (短い時間であたたまるものは表示しない)


加熱終了加熱終了音が鳴る 食品を取出す。

/ 容器も熱くなっていることがあるので、 (気をつける)

●もっと熱くしたいとき →46ページ 加熱終了後5分以内に、延長を押して、 右ダイヤル (時間)で時間を合わせる。

庫内の温度が高いと

ブザーが鳴り、ホット表示し、使えません。 とりけしを押し、ドアを開けて庫内が冷 めるのを待ちます。 **⇒**53ページ



お願い

- ■ゆで卵や目玉焼きを作ったり、あたため直しはしない。 破裂してやけど・けが・破損の原因。
- ■市販のおべんとうは、ラップやふた、アルミホイルや別容器の調味料を取除 いてから加熱する。
- ■庫内底面が熱い(表示部に「高温」が点滅している)ときは、耐熱性のない 容器やラップ包装した食品などをのせない。溶けたり、変形の原因。
- ■食品が少量(100g未満)のときは、手動 レンジ 「600W」で様子を見ながら加
- ■ごはんとカレーなど加熱後の仕上がり温度が異なる食品は、同時に加熱しない。

お知らせ

■加熱中、食品からパチパチ音がすることがありますが、異常ではありません。 ■加熱中など、ドアの内側がくもることがありますが、本体には影響ありません。

でき上がりの温度を選ぶとき

スタート前かスタート後20秒以内(ランプ点灯中)に 左ダイヤルを回して、設定温度を選ぶ

(あたためはスタート後のみ)





設定温度表示

右に回すと設定 温度が上がる 左に回すと設定 温度が下がる

<設定できる温度>

12.7C 1 C 3/m/2.							
あたため	ごはん	のみもの					
60∼90°C	60∼90°C	40~80°C					

*5℃単位で設定できます。

下記の食品は 、それぞれのキーであたためる。

- ■ごはん・冷凍ごはん
 - ⇒ごはん (20ページ)
- ■牛乳・お酒・コーヒーなど
- → のみもの (21ページ)

あたため では沸とうしたり、\ 上手に加熱できない

- ■肉まん・あんまん・パン
 - →手動 レンジ 「600W」で様子を見なが ら加熱(47ページ「あたため」)
 - 肉まん、あんまんは水をふってから加熱 (あんが先に熱くなるので注意する)

ラップをしないもの

ラップをするもの

- 分量が多いとき
- あたためると飛び散って庫内がよごれるとき(カレー等)
- ●ラップは、食品部はゆったりと、容器のふちは 蒸気がもれないようにぴったりおおう (ラップの破裂防止のため)



焼きそば、野菜炒め、煮もの 加熱後、混ぜる。





カレー シチュー 加熱後、混ぜる。 焼き魚



汁もの(1人分)

みそ汁・すまし汁・スープ



煮汁を少しかける。



しゅうまい ハンバーグ 焼きとり (常温・冷蔵品)

冷凍品について

- ■食品を上手に仕上げるため、パッケージに記載された調理時 間より長くなることがあります。
- ■クリームコロッケのような中身のやわらかい物は、中身が 出てしまうことがあります。

上手な加熱のコツ

■パッケージに並べ方が記載されているときは、その並べ方にする。 ■スパゲティーなどのめん類は、加熱後かき混ぜる。

上手な加熱のコツ

- ■食品の量にあった大きさ(重さ)の、陶磁器、耐 熱性の容器を使う。 →17ページ
- ■食品は高さが均一になるように盛りつける。 / 食品が薄くて平らな物のときや少量 (100g以下) ¹ のときは、手動 レンジ 「600W」 で様子を見なが ∖ら加熱する
- ■加熱の途中や終了後に、かき混ぜや裏返しをする。 ■ぬるい部分があったり、できたりないときは、かき 混ぜたり、裏返して延長または手動レンジ「600W」 で様子を見ながら加熱する。

スチーム お好み温度 レンジ

両面グリル 1段オーブン 2段オーブン 予熱2度押し 予熱2度押し

のみものをあたためる

- 設定温度は60℃です。40~80℃に調節できます。 温度の表示はめやすです。
- 食品の分量は1~4杯までです。
- 手動で加熱する場合の時間のめやす。→47ページ

フライ/ハンメニュー のみもの ごはん

オートメニュー ゆでもの 解凍 1.業業 2.根業 1.肉 2.さしみ

あたためスタート

• 食品の分量は約100~500gです。 手動で加熱する場合の時間のめやす。→47ページ

温度の表示はめやすです。

延長

スチーム お好み温度 レンジ 両面グリル 1段オーブン 2段オーブン 予熱2度押し 予熱2度押し





設定温度は80℃です。60~90℃に調節できます。






1 食品を入れる

容器に入れて庫内中央に置く。 (角皿を底面にしくこともできます→12ページ)

ごはんをあたためる



2個以上の場合、中央に寄せる

*端に置いたり、少量の食品を加熱すると、 正しく食品の温度がはかれず、発煙・発火の原因。

2 ごはん を押す



●でき上がりの温度を選ぶとき ⇒19ページ **左ダイヤル** (温度)を回して60~90℃を選ぶ。

を押す

加熱がスタート。

表示部は「レンジ」が点滅して加熱表示し、 約25秒後に現在温度(めやす)を表示。(短い時間であたたまるものは表示しない)



加熱終了加熱終了音が鳴る 食品を取出す。

/ 容器も熱くなっていることがあるので、[\] 気をつける

●もっと熱くしたいとき →46ページ 加熱終了後5分以内に、延長を押して、 右ダイヤル (時間) で時間を合わせる。

庫内の温度が高いと

ブザーが鳴り、ホット表示し、使えません。 とりけしを押し、ドアを開けて庫内が冷 めるのを待ちます。 **⇒**53ページ



赤外線センサーについて ⇒9ページ

(お知らせ)

■加熱中など、ドアの内側がくもることがあ りますが、本体には影響ありません。

お願い

■庫内底面が熱い(表示部に「高温」が点滅している)ときは、耐熱性のない 容器やラップ包装した食品などをのせない。溶けたり、変形の原因。

■食品が少量(100g未満)のときは、手動レンジ「600W」で様子を見ながら 加熱する。

上手な加熱のコツ

■ラップのありなし



冷凍ごはん **⇒**ラップをする



ごはん・ピラフ (常温・冷蔵) しっとり仕上げたい ときは水をふる。 →ラップをしない


■冷凍ごはんを作るときのコツ ●分量は1人分(1回分約 150g程度) ずつにする。

● 熱いうちに、平ら(厚さ 約2~3cm) に均一にな るようピッタリとラップに 包む。



食品を入れる

牛乳はマグカップに、 酒はとっくりか耐熱性のコップ に入れて庫内中央に置く。 (角皿を底面にしくこともできます→12ページ)



2個以上の場合、中央に寄せる

*端に置くと仕上がりが悪くなる。また、沸とうしたり、庫内 から取出した後でも突然沸とうして飛び散り、やけどの原因。

のみもの を押す



●でき上がりの温度を選ぶとき ⇒19ページ 左ダイヤル (温度)を回して40~80℃を選ぶ。 お酒をあたためるときは、50~55℃に設定する。

を押す

加熱がスタート。

表示部は「レンジ」が点滅して加熱表示し、 約25秒後に現在温度(めやす)を表示。(短い時間であたたまるものは表示しない)



加熱終了加熱終了音が鳴る 食品を取出す。

〈容器や取っ手も熱くなっていることが 〉 あるので、気をつける

●もっと熱くしたいとき →46ページ 加熱終了後5分以内に、延長を押して、 右ダイヤル (時間) で時間を合わせる。

庫内の温度が高いと

ブザーが鳴り、ホット表示し、使えません。 とりけしを押し、ドアを開けて庫内が冷 めるのを待ちます。 **⇒**53ページ



赤外線センサーについて →9ページ

(お願い)

■庫内底面が熱い(表示部に「高温」が点滅している)ときは、 耐熱性のない容器やラップ包装した食品などをのせない。 溶けたり、変形の原因。

上手な加熱のコツ

- 1 杯分の分量のめやす
- 牛乳=約200mL
- 酒かん=約180mL (1mL=1cc)
- 容器の約8分目をめやすに入れる。
- 容器に対して少量しか入れないと、 仕上がり温度が高くなり、沸とうす る場合がある。

■分量にあった容器を使う

- ●容器の大きさ、形状、厚さ、材質に より、仕上がり温度がかわる。
- ●とっくりは背の低い物を使う。
- 牛乳ビンや紙パックでの加熱はしない。

アルミホイル

■加熱後は

さえる。

かき混ぜる。

■首のほそいとっくりは

上1/3をアルミホイルで

おおって、しっかりと押

ごはん **/のみもの**

使

L1

方

方

使

い

肉や魚を解凍する

レンジ加熱

● 食品の分量は約100~500gです。

- 出力約100W相当のレンジ加熱です。
- 手動で加熱する場合の時間のめやす。→47ページ






7ライ//ンメニュー のみもの ごはん オートメニュー ゆでもの 解凍 1,編末 2.根束 1.肉 2.さしみ



] ラップをはずした食品を入れる

出力温度[]

ラップをはずし、スチロールトレーごと 庫内中央に置く。 (角皿を底面にしくこともできます⇒12ページ)



お願い

ラップ、飾りははずす。

2 1.肉 2.さしみ を押す

肉は 1 回押す

解凍

さしみは2回押す

解凍

●仕上がりの調節をしたいとき → 14ページ左ダイヤルを回して、「強め」または「弱め」に合わせる。

3 (あたため) を押す

加熱がスタート。(約3~20分)

表示部は「解凍」が点滅し、約10秒後に加熱表示になる。 数分後、残り時間を表示する。 (ただし、表示しない場合もある)

1

加熱終了 加熱終了音が鳴る 食品を取出す。

まだ解凍できていないとき →46ページ加熱終了後5分以内に、延長を押して、右ダイヤル (時間)で時間を合わせる。

庫内の温度が高いと

ブザーが鳴り、ホット表示し、使えません。 **とりけし**を押し、ドアを開けて庫内が冷めるのを待ちます。 ⇒53ページ

お願い

■庫内や底面が熱い(表示部に「高温」が点滅している)ときは、 ドアを開けて冷やしてから使う。(約15分)

(お知らせ)

■食品の形状・初期温度によっては、部分的に煮えることがあります。

スチロールトレーのとき

<u>ラップをはずして</u>スチロールト レーごと庫内中央に置く



スチロールトレーがないとき

平皿の上に、<u>ラップをはずした</u> 食品をのせ、庫内中央に置く



次の場合、自動でできません

●少量(100g未満)のとき

- ●オーブン使用後など、庫内があたたかいとき
- ●ラップ包装のまま解凍したいとき
- ●冷凍室から出してしばらく時間のたったもの、溶けかけているもの

手動<mark>レンジ</mark> [200W] で様子を見な がら解凍する

1. 肉解凍

解凍後、加熱調理するときなど (ほぐせる仕上がり)



薄切り肉

冷凍時に、できるだけ重ねないで平らにする。



ひき肉

冷凍時に、薄く平らな形 に小分けする。



かたまり肉

側面にアルミホイルを巻 く。____

仕上がり「強め」を使う。

とり肉

骨付きのもも肉は、細い部分にアルミホイル を巻く。


2. さしみ解凍

解凍後、そのまま生で食べるときなど (包丁で切れる仕上がり)



まぐろ・切り身魚

厚さが均一でないときは、 薄い部分にアルミホイル を巻く。



えび

冷凍時に、重ねないで平 らにする。



一匹魚

頭、尾などの細い部分に アルミホイルを巻く。

お願い

■アルミホイルは庫内底面や壁、ドアに触れないように巻く。触れると火花の原因。

上手な解凍のコツ

■ラップをはずす

ラップをしたままでは、自動で解凍できない。

- ■厚みのある物、かたまり肉などは側面にアルミホイルを巻く 側面だけ早く解凍されるのを防ぐことができる。また、仕上がり 「強め」を使う。
- ■細い部分、薄い部分にはアルミホイルを巻く 解凍のしすぎを防ぐことができる。
- また、薄い物は仕上がり「弱め」を使う。
- ■冷凍室から出してすぐに解凍

溶けかけている物、100g未満の物は、解凍しすぎを防ぐため

手動 レンジ 「200W」 で様子を見ながら解凍する。

■ホームフリージングは

- 新鮮な物を選ぶ。
- 飾りや敷き物は取除く。
- 1回分(約200g)ずつに分けて、約3cm以内に厚さをそろえる。
- ●空気を抜き、ラップなどで密封する。

解凍

使

野菜をゆでる

(ゆでもの)

● 食品の分量は葉菜が約100~500g、根菜が約100~600gです。

出力600Wのレンジ加熱です。

●手動で加熱する場合の時間のめやす。→47ページ

スチーム お好み温度 レンジ 脱臭

出力温度に対け 両面グリル 1段オーブン 2段オーブン 予熱2度押し 予熱2度押し




7ライ/ハンメニュ- **のみもの ごはん** オートメニュー ゆでもの 解凍 1.業業 2.根業 1.肉 2.さしみ



食品を入れる

①食品を洗い、水気を残したまま ラップでピッタリ包む。 ②平らな耐熱皿にのせて、庫内中央に置く。 (角皿を底面にしくこともできます→12ページ)



1.業 2.機 を押す

葉・花・果菜は1回押す

レンジ ゆでもの **SIII**w

レンジ ゆでもの **ELL**w

根菜は2回押す



●仕上がりの調節をしたいとき → 14ページ **左ダイヤル**を回して、「強め」または「弱め」に合わせる。

を押す

加熱がスタート。

表示部は「レンジ」が点滅し、約10秒後に加熱表示になる。 数分後、残り時間を表示する。



加熱終了加熱終了音が鳴る 食品を取出す。

●加熱がたりないとき →46ページ 加熱終了後5分以内に、**延長**を押して、**右ダイヤル(時間)**で時間を合わせ、様子を見ながら加熱する。 (再度、**ゆでもの**で加熱しない。さつまいもなどは加熱しすぎとなり、焦げ・発煙・発火の原因)

庫内の温度が高いと

ブザーが鳴りホット表示し、使えません。 とりけしを押し、ドアを開けて庫内が冷 めるのを待ちます。 **⇒**53ページ

お願い

■庫内や底面が熱い(表示部に「高温」が点滅している)ときは、耐熱性のない 容器やラップ包装した食品などをのせない。溶けたり、変形の原因。

- ■少量(100g未満)や、すでに加熱されたものは、**ゆでもの**は使わない。 手動レンジ「600W」で様子を見ながら加熱する。
- ■さつまいもは、含まれる水分が少なく、焦げ・発煙・発火しやすい食品なの で、細く小さいもの(100g未満)や保存などにより乾燥しているものは、 手動レンジ「600W」で加熱時間を短めにして、様子を見ながら加熱する。

(お知らせ)

■加熱中など、ドアの内側がくもることがありますが、本体には影響あり ません。

●洗ってラップに包み、耐熱皿にのせる。

葉・花・果菜 (**ゆでもの**を] 回押す) ブロッコリー・カリフラワー



小房に分けて太い部分に 切り込みを入れる。

なす




加熱後、水にさらしてアク を抜く。

ほうれん草・キャベツ・白菜など



茎と葉を交互に重ねてラ ップに包む。アクの強い 物は、加熱後、水にさら してアクを抜く。

グリーンアスパラガス



根元の固い部分の皮をむ く。穂先と根元を交互に 重ねて、ラップに包む。 加熱後、水にさらして色 止めをする。

根菜・火の通りにくい物 **(ゆでもの**を2回押す)

じゃがいも・さつまいも



加熱後、約5分庫内でむ らす。

かぼちゃ



大きさをそろえて平らに し、ラップに包む。

とうもろこし



皮をむいてラップに包む。 (はじける音がするときが ある。)

容器を使うとき・ 細かく切ったもの・ 少量のとき

→手動 レンジ 「600W」で 様子を見ながら加熱する

お知らせ

薄く切ったもの、小さく切った もの(にんじん、ミックスベジタ ブルなど) の少量加熱は、火花 が出ることがあります。

耐熱容器に入れ、ひたひたの水 を加えたり、様子を見ながら手動 レンジ 「600W」 で加熱してくだ さい。

例)

玉ねぎのみじん切り



中1コ(200g)=約4分 ふたをしないで加熱する。

にんじんのスライス



中1本(100g)=約8~10分 ひたひたの水を入れ、ふ たをして加熱する。

上手な加熱のコツ

- ■洗ったあとの水気を残したまま加熱する。
- ■厚さや大きさをそろえて加熱する。
- ■加熱の途中で、裏返しやかき混ぜをすると、加熱ムラが少なくなる。 ■ほうれん草やなすなどアクの強い野菜は、加熱前や加熱後に水にさら
- してアクを抜く。

こんなメニューのときにも便利

- コロッケ⇒じゃがいも(2.根菜)…水っぽくならず、コロッケの形 を整えやすくなります。
- マーボーなす⇒なす(1.葉菜)…炒めるとき、油の量を減らせます。
- かぼちゃの煮物 ➡ かぼちゃ (2.根菜) …煮込みの時間が短くできます。

フライパンメニュー (1~6)

使

い

方

フライパンメニュー で調理する $(1\sim6)$

ハイブリッド加熱 / ヒーター加熱





● 別冊のメニュー集記載のフライパンメニューが、 番号を合わせてスタートすれば、自動でできます。 専用フライパンで下ごしらえをして、オ ーブンレンジで仕上げます。

スチーム お好み温度 レンジ 両面グリル 1段オーブン 2段オーブン 予熱2度押し 予熱2度押し









延長


ハンバーグを作るとき

専用フライパンで 食品に焼き色をつける

> ガスコンロなどの中火で食品の両 面にほどよく焼き色をつける。




2 角皿の中央にのせ 取っ手をはずす



●取っ手のはずし方 ⇒13ページ

3棚下段にのせる



お願い角皿は奥までしっかり入れる。

4 フライパンメニューを押す

5 (右ダイヤル)を 回してメニュー番号を 「1. ハンバーグ」に合わ せる

オーブン

右に回すと、メニュー番号が「1」→「6」 にかわる。 左に回すと、メニュー番号が「6」→「1」 にかわる。

●仕上がりの調節をしたいとき **左ダイヤル**を回して、**「強め」**または**「弱め」**に 合わせる。

6

を押す

加熱がスタート。 約10秒後に加熱表示になる。



▲ 約2分後、残り時間を表示。

加熱終了 加熱終了音が鳴る

●加熱時間を延長したいとき →46ページ 加熱終了後5分以内に、延長を押して、 右ダイヤルで時間を合わせる。

メニュー番号とメニュー名は、ドア下側にもあります。

●下準備は別冊のメニュー集を参照してください。





お願い

■専用フライパンは必ず角皿の中央にのせて、棚下段にのせる。 (庫内底面に置かない)

専用フライパンが庫内壁面やドアに接触すると、火花が 発生し、本体や専用フライパンの変色・破損の原因

■取っ手は必ずはずす。 (取っ手をつけたまま加熱すると、火花や破損の原因。)

■食品を入れずに、加熱しない。

専用フライパンや庫内、ドアの内側が異常に熱くなり、やけ ど、火花・故障の原因。

■専用フライパン以外を使わない。

一般の鍋・フライパンや付属の専用フライパン以外のティ ファール製品も使えない。(火花や破損の原因)

ハイブリッド加熱

(フライパンメニュー: 1~4)について

レンジとヒーターを同時に使い調理します。

■専用フライパン(食品)を入れてから、スタートを押して ください。(予熱は必要ありません)

■ふた、金串、アルミホイルは使わない。 レンジとヒーターを同時に使うハイブリッド加熱のた め、使えない。(火花の原因)

専用フライパンについて

→12ページ

(お知らせ)

■フライパンを庫内に入れたとき、ブザーが鳴り「高温」が表示されることがありますが、 フライパンが熱いときのお知らせです。(そのまま操作できます。)

7

9

使

方

オートメニュー で調理する

メニュー集に したがう

スチーム お好み温度 レンジ 出力温度[サルカリー



きます。

フライ/ハンメニュー のみもの ごはん オートメニュー ゆでもの 解凍 1.業業 2.根業 1.肉 2.さしみ

別冊のメニュー集記載のメニューが、番

号を合わせてスタートすれば、自動でで



〈予熱のあるメニューのとき〉



脱臭

ヘルシーフライを作るとき

予熱



た押す

(右ダイヤル)を回し てメニュー番号を 「7. ヘルシーフライ」に合わせる

> オーブン予熱 設定



右に回すと、メニュー番号が「7」→「18」に かわる。 左に回すと、「18」→「7」にかわる。



予熱がスタート。(予熱時間:約12分) 約10秒後に加熱表示になり、

約20秒後に現在温度を表示。 オーブン予熱 設定 EDDCC

予熱終了 予熱終了音が鳴る



30秒ごとにブザーが鳴り、20分間は保温している。

お知らせ

保温が終了すると 5 の操作ができない。 手順1からやり直す。

加熱

付属品は

4 食品を入れる

角皿に食品をのせて棚上段にのせる。

⚠注意

予熱後は、庫内が熱くなっている ので、やけどに注意する。

お願い 角皿は奥までしっかり入れる。

●仕上がりの調節をしたいとき → 14ページ **左ダイヤル**を回して、「強め」または「弱め」 に合わせる。

を押す

加熱がスタート。



約6分後、残り時間を表示。 **/ 「8. フランスパン」**では、約2分後 に残り時間を表示する。

加熱終了加熱終了音が鳴る 食品を取出す。

●加熱時間を延長したいとき →46ページ 加熱終了後5分以内に、延長を押して、 右ダイヤルで時間を合わせる。

- メニュー番号とメニュー名は、 ドア下側にもあります。
- ●下準備は別冊のメニュー集を参照して ください。



『 ヘルシーフライ



オーブン加熱です

(予熱があります) エビフライ ⇒別冊P52 さけフライ →別冊P52 →別冊P53 とりささみのごま揚げ風 →別冊P53 ベジタブルアラカルト しいたけのコロッケ →別冊P53 ポテトフライ →別冊P53 いわしのカレーフライ ⇒別冊P54 クリスピーカツレツ →別冊P54 →別冊P54 春巻き ⇒別冊P55 メンチカツ 串カツ →別冊P55 豚肉のチーズサンド →別冊P55

メニュー番号

フランスパン



/棚下段:角皿 | 庫内底面にしく:角皿/

オーブンスチーム加熱です

(予熱があります) フランスパン ⇒別冊P137 フランスパンのアレンジメニュー ⇒別冊P137

※予熱のときに角皿を庫内底面に入れておきます

〈予熱のないメニューのとき〉

シフォンケーキを焼くとき

食品を入れる

角皿に食品をのせ、棚下段にのせる。

お願い 角皿は奥までしっかり入れる。

፟፟፟を押し、

(右ダイヤル)を回して

メニュー番号を

「9. シフォンケーキ」 に合わせる



右に回すと、メニュー番号が「7」→「18」にかわる。 左に回すと、「18」→「7」にかわる。

●仕上がりの調節をしたいとき → 14ページ **左ダイヤル**を回して、**「強め」**または**「弱め」**に合

を押す

加熱がスタート。 約10秒後に加熱表示になる。



約20秒後、残り時間を表示。

加熱終了加熱終了音が鳴る 食品を取出す。

●加熱時間を延長したいとき →46ページ 加熱終了後5分以内に、延長を押して、 右ダイヤルで時間を合わせる。



シフォンケーキ



(棚下段:角皿)

オーブン加熱です

シフォンケーキ ⇒別冊P104 シフォンケーキのバリエーション ⇒別冊P105

オートメニュー で調理する (10~12:ハイブリッドメニュー)

したがう

レンジとヒーターを同時に使う、ハイブ リッド加熱のメニューです。 ● 別冊のメニュー集記載のメニューが、番号を

合わせてスタートすれば、自動でできます。

ハイブリッド加熱

脱臭 延長 スチーム お好み温度 レンジ 両面グリル 1段オーブン 2段オーブン 予熱2度押し 予熱2度押し









グラタンを焼くとき

食品を入れる

角皿に食品をのせ、棚上段にのせる。

お願い

角皿は奥までしっかり入れる。

を押して、

(右ダイヤル)を 回してメニュー番号を 「10. 手作りグラタン」に合わせる

レンジ

右に回すと、メニュー番号が「7」→「18」 にかわる。 左に回すと、「18」→「7」にかわる。

●仕上がりの調節をしたいとき ⇒ 14ページ **左ダイヤル**を回して、**「強め」**または**「弱め」**に 合わせる。



を押す

加熱がスタート。 約10秒後に加熱表示になる。



約20秒後、残り時間を表示。 **「10. グラタン」**では、残り 時間を表示するまで15分程 度かかったり、残り時間が 表示されないことがある。

加熱終了 加熱終了音が鳴る 食品を取出す。

●加熱時間を延長したいとき →46ページ 加熱終了後5分以内に、<mark>延長</mark>を押して、 右ダイヤルで時間を合わせる。

お知らせ

- ■設定温度の変更はできません。
- ■予熱は必要ありません。

(10~12:ハイブリッドメニュー) について

レンジとヒーターを同時に使い調理します。

- ■食品を入れてからスタートを押してください。(予熱は必要ありません)
- ■使える容器は耐熱性のあるガラス容器、陶器、磁器です。
- 金属製のものは使えません。(火花の原因)
- プラスチック製のものは使えません。(オーブン、グリル指定のものは除く。 溶けの原因)

- メニュー番号とメニュー名は、ドア下側にもあります。
- ●下準備は別冊のメニュー集を参照してください。

メニュー番号

手作りグラタン



(棚上段:角皿)

ハイブリッド加熱です

マカロニグラタン ⇒別冊P56 豆乳グラタン ⇒別冊P56 ほうれん草とさけのグラタン →別冊P57 野菜グラタン →別冊P57 シーフードグラタン ⇒別冊P57 豆腐のグラタン →別冊P58 なすのグラタン ⇒別冊P58 ラザニア →別冊P59 もちのラザニア風 ⇒別冊P59 エビコキール ⇒別冊P59 チキンドリア ⇒別冊P60 ツナとライスのドリア風 ⇒別冊P60

※市販の冷凍グラタン(オーブン用・電子レンジ用)は 自動ではできません。

メニュー番号

フライ再加熱



(棚上段:角皿)

ハイブリッド加熱です

(ラップ・包装ははずす)

●調理済みのフライなど(常温・冷蔵) をサクッと仕上げます。 (冷凍品はあたためを使う)

- 食品の分量は約100~300gまでです。 角皿にオーブンシートをしき、食品 をのせます。(アルミホイルは火花 が飛ぶ恐れがあるため使えない)
- 手動で加熱する場合の時間のめやす。 →47ページ

上手な加熱のコツ

- ■厚みのある物は仕上がり「強め」を使う。
- ■薄い物やクリームコロッケのような中身のやわらか い物は仕上がり「弱め」を使う。

メニュー番号

直火煮込

ハイブリッド加熱です

ビーフシチュー **⇒**別冊P63 レストランカレー ⇒別冊P63 ミートソース →別冊P64 クリームシチュー →別冊P64 お手軽カレー →別冊P64 簡単サンゲタン ⇒別冊P65 野菜のポトフ **⇒**別冊P65 とろとろチャーシュー →別冊P65

お願い

- ■容器は、耐熱性のあるガラスや陶磁器で、底が平らな 直径20cm深さ9cm程度のふたつきのものを使う。 (レンジとオーブンの同時加熱なので、金属製のものは 使えない)
- ■メニュー集記載の分量・容器・調理法を守る。 (分量が多いとふきこぼれて、庫内底面が汚れて、こ びりつきの原因)
- ■加熱終了後、容器が熱くなっているので、ミトンなど を使って取出す。

お知らせ)

■スタート後、約10分経過時点で、ブザーが鳴り3分間 加熱が止まります。食品をかき混ぜ、スタートを押 すと、加熱を継続します。

(ドアを開けないときは、3分後に自動的に加熱を継 続します。)

方

オートメニュー(10~12)

オートメニューで調理する (13~15:スチーム蒸し)

付属品は メニュー集 にしたがう

● レンジとヒーターを同時に使う、ハ イブリッド加熱のメニューです。 ●別冊のメニュー集記載の蒸し料理が **自動でできます。→**別冊46ページ

ハイブリッド加熱

延長

スチーム お好み温度 レンジ 両面グリル 1段オーブン 2段オーブン 予熱2度押し 予熱2度押し





オートメニュー ゆでもの 解凍 1.業業 2.根業 1.肉 2.さしみ



茶わんむしを作るとき

食品を入れる

角皿に食品をのせて水を入れ、 棚下段にのせる

お願い

角皿は奥までしっかり入れる。

を押して、

(右ダイヤル)を 回してメニュー番号を [13. 茶わんむし] に合わせる

下段 オーブン

右に回すと、メニュー番号が「7」→「18」 にかわる。 左に回すと、「18」→「7」にかわる。

●仕上がりの調節をしたいとき ⇒14ページ **左ダイヤル**を回して、「強め」または「弱め」に 合わせる。

を押す

加熱がスタート。 約10秒後に加熱表示になる。

オーブン

約20秒後、残り時間を表示。

加熱終了 加熱終了音が鳴る 食品を取出す。

/ 角皿にお湯が残っていることがあるの` √で、気をつける

●加熱時間を延長したいとき →46ページ 加熱終了後5分以内に、延長を押して、 右ダイヤルで時間を合わせる。

お知らせ

■予熱は必要ありません。

■ オートメニュー (13~15: スチーム蒸し)について **⇒30ページ**

/┤ 茶わんむし

(棚下段:角皿:水200mL)

ハイブリッド嘘です 茶わんむし ⇒別冊P46 中華風茶わんむし ⇒別冊P46

手作りしゅうまい



(棚下段:角皿:水100mL)

ハィフリット臓です 手作りしゅうまい ⇒別冊P47 手作りしゅうまいの

アレンジメニュー ⇒別冊P47

// 手作りとうふ



(棚下段:角皿:水200mL)

ハイブリッド加熱です 手作りとうふ

⇒別冊P47

オートメニュー で調理する (16~18:スチーム焼き)

メニュー集 にしたがう

● レンジとヒーターを同時に使って予熱す る、ハイブリッド加熱のメニューです。

スチーム焼きについて。→別冊48ページ

両面グリル 1段オーブン 2段オーブン 予熱2度押し 予熱2度押し

出力には上がり

オートメニュー ゆでもの 解凍 1.業業 2.根業 1.肉 2.さしみ

から揚げを作るとき

スチーム お好み温度 レンジ

予熱

水を入れた角皿を入れる

角皿に水を入れて、棚下段にのせる。

お願い

角皿は奥までしっかり入れる。

を押して、

(右ダイヤル)を 回してメニュー番号を 「16. から揚げ」 に合わせる

スチームグリル レンジ 边

右に回すと、メニュー番号が「7」→「18」に かわる。 左に回すと、「18」→「7」にかわる。


を押す

予熱がスタート。(予熱時間:約6分) 約10秒後に加熱表示になる。

予熱終了

予熱終了音が鳴る

スチームグリル レンジ 予熱完 下段 高温)



30秒ごとにブザーが鳴り、10分間は保温している。

(お知らせ)

保温が終了すると 5 の操作ができない。 手順 2 からやり直す。

加熱

4 食品を入れる

もう1枚の角皿に食品をのせて棚上段に のせる。(1の角皿も入れておく)

⚠注意

予熱後は、庫内が熱くなっている ので、やけどに注意する。

お願い 角皿は奥までしっかり入れる。

●仕上がりの調節をしたいとき → 14ページ **左ダイヤル**を回して、「強め」または「弱め」 に合わせる。

を押す

加熱がスタート。



📕 約20秒後、残り時間を表示。

加熱終了加熱終了音が鳴る 食品を取出す。

/ 角皿にお湯が残っていることがあるの ` √で、気をつける

●加熱時間を延長したいとき →46ページ 加熱終了後5分以内に、延長を押して、 右ダイヤルで時間を合わせる。



棚下段:角皿:水100mL/ ハイブリッド加熱です

手羽元のから揚げ ⇒別冊P48 たこのから揚げ ⇒別冊P48

フライドポテト

√棚下段:角皿:水100mL/

フライドポテト ハイブリッド加熱です ⇒ 別冊 P49 ジャーマンポテト

∥ 焼きいも (棚上段:角皿 棚下段:角皿:水100mL) 焼きいも ハイブリッド加熱です → 別冊P49

18

32

使

い

方

オ トメニュー 13

い

方

お好み温度にあたためる



に設定できます。(レンジ加熱です)

温度の表示はめやすです。

設定できる温度は-10~90℃、食品の分量は約100~500gです。

・赤外線センサーを使い、食品の仕上がり温度をお好み

スチーム お好み温度 レンジ 延長





オートメニュー ゆでもの 解凍 1.業業 2.機業 1.肉 2.さしみ



1 食品を入れる

容器に入れて庫内中央に置く。 (角皿を底面にしくこともできます→12ページ)

お好み温度を押す

レンジ ED'c

(左ダイヤル)を 回してお好みの 設定温度に合わせる

> 右に回すと設定温度が上がる。 左に回すと設定温度が下がる。

レンジ

-10~0℃は2℃単位、 0~90℃までは5℃単位で設定できる。



を押す

加熱がスタート。



加熱表示し、約25秒後に現在温度(めやす) を表示。

スタート後は、設定温度の変更はでき ません




加熱終了加熱終了音が鳴る 食品を取出す。

上手な加熱のコツ

⇒19ページ ■ふたは使わない。

⇒9ページ



お願い

■庫内底面が熱い(表示部に「高温」が点滅している)ときは、耐熱性のない容器やラップ 包装した食品などをのせない。溶けたり、変形の原因。

庫内の温度が高いと(ホット表示)



お好み温度を押すとブザーが鳴り、ホット表示し、使えません。 とりけしを押し、ドアを開けて庫内が冷めるのを待ちます。 (約15分)

ただし、手動 レンジ はすぐに使えます。

<お好み温度と食品のめやす>

<お好み温度表示> (本体)

*ドア下左側にあります

お好み温度 -10 ■ 40 ■ 70 ■ 80℃ アイス ベビー おかず スープ



コッとお願い 赤外線センサーについて /

■食品は庫内の中央に置く

食品の温度を正しく検知するために中央に置いてく ださい。

複数個を同時に加熱するときは、中央に寄せて置い てください。

■容器は陶磁器・耐熱性のものを使う

食品の量にあった大きさの、陶磁器・耐熱性の容器 を使います。解凍以外は、スチロールトレーを使用 しないでください。

■庫内を充分に冷まして使う

庫内の温度が高いと、赤外線センサーが使えません。(ホ ット表示となります) →34ページ

また、レンジ連続使用時などで、庫内底面が熱いとき は、赤外線センサーが上手く働かず、仕上がり温度が 低くなることがあります。

■ふたは使わない

陶器製やガラス製のふたは赤外線センサーが上手く 働かないため使えません。

分量の多いときやカレーなど飛び散るものはラップ をします。ラップをすると仕上がり温度が変わります。

■温度の表示は目安です

スタート後、約25秒で現在温度が表示されます。温 度は食品のおよその平均温度です。短い時間であた たまるものは表示しない場合があります。

レンジで調理する

(「1000W」「600W」「500W」「200W」「100W」「レンジ発酵」)

レンジ加熱

脱臭

● レンジ出力は、1000W、600W、500W、200W、100W、レンジ発酵が選 べます。(レンジ発酵はハイブリッド加熱です)

● 設定できる時間は、1000Wは10秒~5分、600W・500Wは10秒~ 20分、200W・100Wは30秒~90分、レンジ発酵は30秒~20分です。

スチーム お好み温度 レンジ

出力温度 [] 両面グリル 1段オーブン 2段オーブン 予熱2度押し 予熱2度押し



75イパンメニュ- **のみもの ごはん**



オートメニュー ゆでもの 解凍 1.業業 2.根業 1.肉 2.さしみ

食品を入れる

容器に入れて庫内中央に置く。 (角皿を底面にしくこともできます→12ページ)

を押す



レンジ**「600W」**が表示される。

3 (左ダイヤル) を回してレンジ出力 を選ぶ



右に回すと「1000W」、 左に回すと「500W」、「200W」、「100W」、 「レンジ発酵」が表示される。

4 (二) (右ダイヤル) を 回して時間を合わせる

IDDDw

*20分以上は 分のみを表示

1000Wのときは、10秒~30秒は5秒単位、30秒~5分は10秒単位で表示。 600W・500Wのときは、10秒~5分は10秒単位、5~20分は30秒単位で表示。 200W・100W・レンジ発酵のときは、30秒~10分は30秒単位、10~30分は 1分単位、30~90分は5分単位で表示。(レンジ発酵は20分まで)

5

加熱がスタート。



残り時間を表示。

加熱終了加熱終了音が鳴る 食品を取出す。

●加熱時間を延長したいとき →46ページ 加熱終了後5分以内に、延長を押して、 右ダイヤルで時間を合わせる。

上手な加熱のコツ

- ■加熱時間は、食品の量が2倍に なると2倍弱になる。
- ■加熱時間を短めにし、途中でで きばえを見て調節したり、かき 混ぜや裏返しをする。
- ■煮こみのとき
- ふきこぼれを防ぐため、必ず深め の耐熱容器を使う。
- ふたがないときはラップをかける。
- 落としぶたは、耐熱容器よりもひ とまわり小さめの皿やオーブンシ ートでもよい。

- ■庫内底面が熱い(表示部に「高温」が点滅している)ときは、耐熱性のない容器や ラップ包装した食品などをのせない。溶けたり、変形の原因。
- ■安全のため、乾燥したものや、少量(100g未満)のものは、レンジ出力を低下させるこ とがある。加熱が不足のときは、手動 レンジ 「500W」を使い、食品の状態を確認しな がら、再度加熱する。

■加熱中など、ドアの内側がくもることがありますが、本体には影響ありません。

両面グリル で調理する



表面に焼き色をつける料理などに使います。 300℃の高温で加熱します。(温度の変更、 予熱はできません。)

● 設定できる時間は 1~30分です。

延長

スチーム お好み温度 レンジ

温度したがり 両面グリル 1段オーブン 2段オーブン 予熱2度押し 予熱2度押し

オートメニュー ゆでもの 解凍 1.業業 2.根業 1.肉 2.さしみ



食品を入れる

角皿に食品をのせ、棚上段にのせる。 (角皿を底面にしくこともできます→12ページ)

お願い 角皿は奥までしっかり入れる。

両面グリル を押す

グリル

300°C

3 (右ダイヤル)を 回して時間を合わせる

グリル

300°C

1~10分は30秒単位、 10~30分は1分単位で表示。 (20分以上は分のみを表示。) を押す

加熱がスタート。

グリル

1959

残り時間を表示。



加熱終了 加熱終了音が鳴る 食品を取出す。

●加熱時間を延長したいとき →46ページ 加熱終了後5分以内に、延長を押して、 右ダイヤルで時間を合わせる。

> い 方

使

レンジ/両面グリル

1段オーブン (予熱なし)



設定できる温度は100℃~300℃、時間は、 1~120分です。

延長

スチーム お好み温度 レンジ 両面グリル 1段オーブン 2段オーブン 予熱2度押し 予熱2度押し





オートメニュー ゆでもの 解凍 1.業業 2.根業 1.肉 2.さしみ



食品を入れる

角皿に食品をのせ、棚上段または棚下段 にのせる。

(角皿を底面にしくこともできます➡12ページ)

お願い 角皿は奥までしっかり入れる。

1段オーブン 予熱2度押し を押す

オーブン



発酵40℃が表示される。

(左ダイヤル)を 回して温度を合わせる

オーブン 設定



右に回すと、発酵45℃、100~300℃、10℃ 単位で表示される。

左に回すと、発酵35℃、発酵30℃が表示さ れる。

(右ダイヤル)を 回して時間を合わせる オーブン

IIII'c



1~10分は30秒単位、10~30分は1分 単位、30~120分は5分単位で表示。 (20分以上は分のみを表示。)

5 を押す

加熱がスタート。

残り時間を表示。

- ●途中で温度を変更したいとき
- ① **1段オーブン** を押す(温度表示が点滅)
- ② 左ダイヤル で合わせる



加熱終了加熱終了音が鳴る 食品を取出す。

●加熱時間を延長したいとき →46ページ 加熱終了後5分以内に、延長を押して、 右ダイヤルで時間を合わせる。

上手な加熱のコツ

→41ページ

専用フライパンを使うとき →12ページ

- ■角皿の中央にのせ、取っ手をはずして棚上段または棚下段にのせる。
- ■設定温度は250℃以下にする。

(専用フライパン表面のふっ素樹脂加工を守るため)

オーブンで調理する

2段オーブン (予熱なし)



設定できる温度は100℃~300℃、時間は、 1~120分です。

延長

スチーム お好み温度 レンジ

両面グリル 1段オーブン 2段オーブン 予熱2度押し 予熱2度押し

出力温度したがり



オートメニュー ゆでもの 解凍 1.業業 2.根業 1.肉 2.さしみ



食品を入れる

角皿に食品をのせ、棚下段と棚上段にのせ る。

お願い

角皿は奥までしっかり入れる。

2段オーブン を押す

オーブン ALI.C

発酵40℃が表示される。

(左ダイヤル)を 回して温度を合わせる

オーブン

お願い

右に回すと、発酵45℃、100~300℃、10℃ 単位で表示される。

左に回すと、発酵35℃、発酵30℃が表示さ れる。

(右ダイヤル)を 回して時間を合わせる

ITITI'C

1~10分は30秒単位、10~30分は1分 単位、30~120分は5分単位で表示。 (20分以上は分のみを表示。)

を押す

加熱がスタート。



残り時間を表示。

- ●途中で温度を変更したいとき
- ① **2 段オーブン** を押す(温度表示が点滅)
- ② 左ダイヤル で合わせる



(設定260℃以上のときは) 加熱途中で棚上段と棚下段を入れかえる。 (焼きムラを少なくするため)

加熱終了加熱終了音が鳴る 食品を取出す。

●加熱時間を延長したいとき →46ページ 加熱終了後5分以内に、延長を押して、 右ダイヤルで時間を合わせる。

上手な加熱のコツ

→41ページ

■260℃以上の調理では、加熱途中で棚上段と棚下段を入れかえる。(焼きムラを 少なくするため)

使 い

方

1段オーブン/2段オーブン(予熱なし)

1段オーブン (予熱あり)

予熱のときは、 角皿、食品は 入れない。

- 予熱が必要なメニューのときに使います。
- 設定できる温度は100~300℃、時間は1~120分です。
- 予熱は自動的に行います。予熱時間は約8~25分です。

延長

スチーム お好み温度 レンジ









予熱



1段オーブン 予熱2度押し を2回押す

お願い角皿ははずす。

オーブン予熱

設定 EDITIC

200℃が表示される。

2 (左ダイヤル) を 回して温度を合わせる

オーブン予熱

設定

100~300℃、10℃単位で表示。 ′右に回すと温度が上がる。' 左に回すと温度が下がる。



を押す

予熱がスタート。



加熱表示し、約20秒後に 現在温度を表示。

予熱終了 予熱終了音が鳴る 30秒ごとにブザーが鳴り、20分間は保温し ている。



(お知らせ)

保温が終了すると 5 の操作ができない。 手順 1 からやり直す。

お知らせ

■現在温度は、庫内のおよその温度です。 途中でドアを開けたときなど、表示と実際の温度が異なる場合があります。

専用フライパンを使うとき →12ページ

- ■予熱のとき、専用フライパンは入れない。
- ■設定温度は250℃以下にする。

(専用フライパン表面のふっ素樹脂加工を守るため)

■予熱終了後、角皿の中央にのせ、取っ手をはずして棚上段または棚下段にのせる。

加熱

4 食品を入れる

角皿に食品をのせ、庫内にセットする。



⚠注意

予熱後は、庫内が熱くなっているので、 やけどに注意する。

お願い 角皿は奥までしっかり入れる。

(右ダイヤル)を 回して時間を合わせる



1~10分は30秒単位、10~30分は1分単位、 30~120分は5分単位で表示。(20分以上 は分のみを表示。)

6 を押す

加熱がスタート。



残り時間を表示。

- ●途中で温度を変更したいとき
- ① 1段オーブン を押す(温度表示が点滅)
- ② 左ダイヤル で合わせる



加熱終了加熱終了音が鳴る 食品を取出す。

●加熱時間を延長したいとき →46ページ 加熱終了後5分以内に、**延長**を押して、 右ダイヤルで時間を合わせる。

上手な加熱のコツ

■ガスオーブンや市販の料理ブックでの作り方の温度や時間に合わせた場合、仕上がりがよくないことがあります。 次回からはお好みの仕上がりになるように温度や時間をかえてください。

■調理中は、ドアの開閉は控えめに。(庫内温度が下がる原因)

■加熱後は、焦げを防ぐため、すぐに取り出す。

オーブン(予熱あり)のコツ

庫内温度が下がると、仕上がりが悪くなる。

- 予熱中にドアを開けない。
- ●予熱後は、できるだけ早く食品を入れて、加熱する。

U

方


2段オーブン (予熱あり)

予熱のときは、 角皿、食品は 入れない。


- 予熱が必要なメニューのときに使います。
- 設定できる温度は100~300℃、時間は1~120分です。
- 予熱は自動的に行います。予熱時間は約8~25分です。

延長

スチーム お好み温度 レンジ









予熱

2段オーブン を2回押す

お願い角皿ははずす。

オーブン予熱 2段

設定

200℃が表示される。

(左ダイヤル)を 回して温度を合わせる

オーブン予熱 2段

_{設定}

100~300℃、10℃単位で表示。 ′右に回すと温度が上がる。\ 左に回すと温度が下がる。

を押す

予熱がスタート。



加熱表示し、約20秒後に 現在温度を表示。

予熱終了 予熱終了音が鳴る 30秒ごとにブザーが鳴り、20分間は保温し ている。



(お知らせ)

保温が終了すると 5 の操作ができない。 手順 1 からやり直す。

お知らせ

■現在温度は、庫内のおよその温度です。 途中でドアを開けたときなど、表示と実際の温度が異なる場合があります。

加熱

4 食品を入れる

角皿に食品をのせ、 棚下段と棚上段にのせる。

オーブン i i i c

⚠注意

予熱後は、庫内が熱くなっているので、 やけどに注意する。

お願い 角皿は奥までしっかり入れる。


(右ダイヤル)を 回して時間を合わせる



オーブン

1~10分は30秒単位、10~30分は1分単位、 30~120分は5分単位で表示。(20分以上 は分のみを表示。)

6



加熱がスタート。



残り時間を表示。

- ●途中で温度を変更したいとき
- ① 2 段オーブン を押す(温度表示が点滅)
- ② 左ダイヤル で合わせる



(設定260℃以上のときは) 加熱途中で棚上段と棚下段を入れかえる。 (焼きムラを少なくするため)

加熱終了加熱終了音が鳴る 食品を取出す。

●加熱時間を延長したいとき →46ページ 加熱終了後5分以内に、延長を押して、 右ダイヤルで時間を合わせる。

お願い

■260℃以上の調理では、加熱途中で棚上段と 棚下段を入れかえる。(焼きムラを少なくする ため)

上手な加熱のコツ

■ガスオーブンや市販の料理ブックでの作り方の温度や時間に合わせた場 合、仕上がりがよくないことがあります。

次回からはお好みの仕上がりになるように温度や時間をかえてください。

■調理中は、ドアの開閉は控えめに。(庫内温度が下がる原因)

■加熱後は、焦げを防ぐため、すぐに取り出す。

オーブン(予熱あり)のコツ

庫内温度が下がると、仕上がりが悪くなる。

- 予熱中にドアを開けない。
- 予熱後は、できるだけ早く食品を入れて、加熱する。

2段オーブン(予熱あり)

使

方





- パン生地などの発酵に使います。 ●設定できる温度は30℃、35℃、40℃、 **45℃です**。
- ●設定できる時間は、1~120分です。

延長

スチーム お好み温度 レンジ

両面グリル 1段オーブン 2段オーブン 予熱2度押し 予熱2度押し





オートメニュー ゆでもの 解凍 1.業業 2.根業 1.肉 2.さしみ



食品を入れる

角皿に食品をのせ、棚にのせる。

お願い角皿は奥までしっかり入れる。

または 予熱 2度押し を押す

〈例:1段オーブンのとき〉

オーブン

発酵 「40℃」 が表示される。

3 (左ダイヤル)を 回して発酵温度を選ぶ

オーブン

右に回すと「45℃」、 左に回すと「35℃」、「30℃」が表示される。

(右ダイヤル)を 回して時間を合わせる

1~10分は30秒単位、10~30分は1分 単位、30~120分は5分単位で表示。 (20分以上は分のみを表示)

5 を押す

発酵がスタート。





残り時間を表示。 途中で発酵温度の変更は

加熱終了 加熱終了音が鳴る 食品を取出す。

できません

●加熱時間を延長したいとき →46ページ 加熱終了後5分以内に、延長を押して、 右ダイヤルで時間を合わせる。

お知らせ

- ■レンジ発酵はレンジを参照してください。操作→36ページ メニュー集→別冊138ページ
- ■夏場や冬場など室温の高低や、庫内に入れる食品や容器によって、発酵中の庫内の温度が変わってきます。 食品の様子を見ながら発酵の温度、時間を調節してください。

い。

出力には上がり

予熱のときは、 食品は入れな

- ●手動でのスチーム焼き調理などに使います。
- (スチーム蒸しはスチームではできません。自動調理のみです) ●レンジとヒーターを同時に使って予熱する、ハイブリッド加熱です。
- ●設定できる温度は150~300℃、時間は1~60分です。

予熱

水を入れた角皿を入れる

スチーム お好み温度 レンジ

両面グリル 1段オーブン 2段オーブン 予熱2度押し 予熱2度押し

角皿に水を入れて、棚下段にのせる。

お願い 角皿は奥までしっかり入れる。

スチーム を押す

オーブン予熱 下段

を押す

予熱がスタート。(予熱時間:約6分)





予熱終了 予熱終了音が鳴る



30秒ごとにブザーが鳴り、10分間は保温し ている。

(お知らせ)

保温が終了すると 5 の操作ができない。 手順 2 からやり直す。

専用フライパンを使うとき →12ページ

■予熱のとき、専用フライパンは入れない。 (火花・故障の原因)

■設定温度は250℃以下にする。

加熱

4 食品を入れる

もう1枚の角皿に食品をのせて棚上段にのせる。 (1の角皿も入れておく)

オートメニュー ゆでもの 解凍 1.業業 2.根業 1.肉 2.さしみ

△注意

予熱後は、庫内が熱くなっているので、 やけどに注意する。

お願い 角皿は奥までしっかり入れる。

(左ダイヤル)で温度、



を合わせる

オーブン _{設定}

150~300℃、10℃単位で表示。

1~10分は30秒単位、10~30分は1分単位、30~60分 は5分単位で表示。(20分以上は分のみを表示。)

6 を押す

加熱がスタート。



残り時間を表示。

- ●途中で温度を変更したいとき
- スチームを押す(温度表示が点滅)
- ② 左ダイヤル で合わせる



食品を取出す。

(角皿にお湯が残っていることがあるので、気をつける)

加熱終了後5分以内に、延長を押して、 右ダイヤルで時間を合わせる。

●加熱時間を延長したいとき →46ページ (専用フライパン表面のふっ素樹脂加工を守るため) ■予熱終了後、角皿の中央にのせ、取っ手をはずして 棚上段にのせる。

44

使

い

方

設定できる時間は10秒~20分(あたため、ごはん、のみもの、 レンジ「1000W」は5分まで)です。

1 加熱終了後、5 分以内に を押す

2 (右ダイヤル)で時間を合わせる

あたため、ではん、のみもの、レンジ「1000W」のときは、10~30秒は5秒単位、30秒~5分は10秒単位で表示。その他のときは、10秒~5分は10秒単位、5~20分は30秒単位で表示。(20分は分のみを表示。)

3 (att.)

を押す

加熱がスタート。



加熱終了加熱終了音が鳴る

*延長加熱後も同じ手順で、再び延長できます。

お願い

■オーブン加熱後の延長は、庫内の温度が下がらないよう、ドアの開閉を控えめにし、なるべく早く行う。

お知らせ

■加熱中に延長を押しても受付けません。

■加熱終了後、5分すぎると、自動的に電源が切れるので、延長できません。 → 2ページ「待機時消費電力ゼロ」

こんなときに使うと便利です

- ■厚みのある肉、かたまりの肉などを焼いたら加熱の足りない部分があった。
- ■市販の料理ブック通りに作ったら焼き色が薄かった。
- ■飲み物をあつあつに仕上げたい。

お料理のとき気をつけていただきたいこと

「安全のために必ずお守りください」もお読みください ➡4ページ

お料理の前や後に

庫内、ドア内側は清潔に お手入れ→49ページ 食品カス・油・煮汁などがついたまま調理を行うと、 火花・発煙・発火・庫内底面やドアの破損の原因

レンジ加熱・ハイブリッド加熱

●卵はよく割りほぐして

ゆで卵(おでんの卵)や 目玉焼きを作ったり、 あたため直しはしない





破裂して、やけど・けが、庫内底面やドアの破損の原因



●加熱しすぎに気をつけて

突然沸とうして飛び散り(突沸)、やけどの原因

- ●牛乳、生クリーム、粘りや油脂分の多い液体、コーヒー、 お酒、水、ジュースなど
- *加熱前にスプーンなどでかき混ぜる。
- *加熱しすぎたときは、時間をおいて取出す。

発煙・発火の原因

- ●少量
- ●干物、スナック菓子、さつまいもなど*加熱中はそばを離れない。

●市販の「レンジ用容器・道具」を使用して本体が故障した場合の保証はできません。

➡「使える容器・使えない容器」17ページ

手動で加熱する場合の時間のめやす

加熱時間は、電源電圧・室温・庫内温度・分量・初期温度などで変化します。 食品の様子を見ながら加熱してください。

あたため(レンジ [600W]で加熱する)

メニュー	- ラップ	分 量	加熱時間のめやす
ごはん	_	1人分(150g)	約50秒~1分30秒
ピラフ	_	1 III (250g)	約2分~2分30秒
しゅうまし	ハ 有	15⊐ (225g)	約2分~2分30秒
焼き魚	有	1切 (70g)	約50秒~1分
みそ汁		1杯 (150mL)	約1分30秒~2分
スープ	_	1杯 (200mL)	約2分~2分30秒
焼きそば	有	1 III (300g)	約2分~2分30秒
野菜炒め	有	1 III (250g)	約2分~2分30秒
野菜の煮も	の有	1 III (300g)	約2分~3分
カレー	有	1 III (200g)	約3分~4分
肉まん	有	1 ⊐ (80g)	約50秒~1分
あんまん	有	1 ⊐ (80g)	約50秒~1分
ロールパ	·/ —	1 □ (30g)	約10秒
ごはん	有	1人分(150g)	約3分~3分30秒
カレー	有	1 III (200g)	約4分~5分
グラタン	/	1 III (240g)	約7分
焼きおに	ぎり 有	2 ⊐ (100g)	約1分30秒~2分
冷ピラフ	有	1 III (250g)	約4分~5分
凍スパゲラ	ーィ 有	1人分 (200g)	約4分~5分
しゅうま	₹い 有	15⊐ (225g)	約4分~5分
肉まん	有	1 ⊐ (80g)	約1分20秒~1分30秒
あんまん	有	1	約1分~1分20秒

 $1 \, \text{mL} = 1 \, \text{cc}$

のみもの(レンジ 「600W」で加熱する)

メニュー	ラップ	分 量	加熱時間のめやす
牛乳	_	1杯 (200mL)	約1分40秒~2分
コーヒー		1杯 (150mL)	約1分30秒
お酒		1杯 (180mL)	約1分~1分20秒

 $1 \, \text{mL} = 1 \, \text{cc}$

解凍 (レンジ [200W]で解凍する)

	分量	ラップ	加熱時間のめやす
1	100g	_	約1分
1.	200g		約1分30秒~2分
	300g	_	約2分30秒~3分
2. さし	100g	_	約1分30秒
	200g		約2分~2分30秒
<i>y</i>	300g	_	約3分~3分30秒

★ラップははずす。

ゆでもの(レンジ [600W] で加熱する)

分量	ラップ	加熱時間のめやす
100g	有	約1分30秒~2分
200g	有	約2分30秒~2分40秒
300g	有	約3分30秒~4分
100g	有	約2分30秒~3分
200g	有	約3分30秒~4分
300g	有	約5分~6分
500g	有	約9分~10分
	100g 200g 300g 100g 200g 300g	100g 有 200g 有 300g 有 100g 有 200g 有 300g 有

★根菜は残り時間約1分で、食品を裏返す。

オートメニュー 「11.フライ再加熱」(両面グリル で加熱する)

	分 量	ラップ	加熱時間のめやす
常温·令截	100~300g		約12分~16分

★手動レンジで、角皿(底面プレート)を 庫内底面に置いて加熱するときは、上記時 間よりやや長め(約1割)にする。 加熱を延長する/手動で加熱する場合の時間のめやす

お手入れ

お手入れのときには安全のため、次のことを必ずお守りください。

⚠警告

電源プラグを抜く

ぬれた手で抜差ししない。 感電・けがの原因



やけどを防ぐため

本体を冷ます

お願い

■こまめにお手入れ

汚れたままでは汚れが落ちにくくなったり、 火花・煙・さび・腐食・ドアのひび・割れの原因。 *また庫内底面や角皿はセラミック製のため、 素材の性質上、汚れが落ちにくくなることが あります。こまめにお手入れをしてください。

■本体の周囲も清潔に

本体が冷めてから行う

洗剤を使い、次の物は使わない 傷・さび・ドアのひび・割れの原因。

みがき粉・クレンザー(角皿と庫内底面 のセラミック部のみ使える)

■布やスポンジとうすめた台所用中性

⚠注意

- 金属タワシ・ スポンジのナイロン面など
- ●アルカリ性や酸性の洗剤



●揮発性の溶剤や薬品 オーブンクリーナー・灯油・ガソリン・ ベンジン・シンナーなど

脱臭 (庫内のにおいが気になるとき)

庫内に脱臭コーティングがしてあり、ヒーターの高温でにおいをやわらげます。 庫内(特に庫内底面)に汚れがついていると、落ちにくくなるので、ふき取ってから行ってください。

庫内をカラにして ドアを閉める

お願い角皿ははずす。

脱臭がスタート。 (約15分)

表示部は、 加熱表示後、 残り時間を表示。



終了 終了音が鳴る

⚠注意

加熱中や加熱後は、高温部(庫内・ 本体など)に触れない。 高温のため、やけどの原因。

付属品

角皿、角網、専用フライパン、専用フライパン用取っ手、つゆ受け スポンジなどでこまめに洗い、水気をふく

(つゆ受けは本体から取りはずす →10ページ)

汚れたままで加熱すると落ちにくく なり、焦げつき・変色の原因。

お願い ■金属タワシなどでこすらない 傷の原因。

- 汚れはすぐにふき取る。
- ●角皿の落ちにくい汚れは、液体クレン ザーとスポンジでこすり落す。

ミトン

汚れが気になるときは手洗いし、よく乾かす

洗濯機、乾燥機は使えない。傷む原因。

かたく絞った柔らかい布でふく

汚れがひどいときは、**うすめた台所用中性洗剤**を使う。必ず、洗剤をよくふき取る。

庫内

- *庫内に汚れがついたまま調理を行うと、汚れが落ち にくくなります。汚れは早めにふき取ってください。
- カバーは金属タワシ、ぬれた布などで強くこすらな い。傷・破れの原因。
- *汚れがひどく落ちないときは、販売店にご相談のう え、カバーを交換してください。(有料)

脱臭コーティングがしてある。

- コーティングを長持ちさせるために、固い物でこす らない。柔らかい布でふく。
- ●庫内のにおいが気になるときは、脱臭を押す。 **→**48ページ

外観


■ドア・操作パネル

油汚れを残さない。 ひび・割れの原因。

うすめた台所用中性洗剤を使う。

■吸気口 →10ページ

性能を維持するため、ほこりがつかな いように、乾いた布で定期的にふく。



ドア内側

汚れをつけたまま使わない。 焦げ・火花の原因。

うすめた台所用中性洗剤を使う。

庫内底面(セラミック部)

■衝撃を加えたり、水をかけたりしない。 ひび・割れ・故障の原因。

■汚れをつけたまま使わない。 焦げ・火花・割れの原因。

*割れたり、ひびが入ったときは、そのまま使用せ ず、お買上げの販売店にご相談ください。 そのまま使用すると、火花が出たり、故障の原因 になります。

汚れは、ぬれふきんですぐふき取る

(周囲の黒色のゴム部は強くこすらない)

汚れがついたまま調理(特にヒーター加熱)を行うと、焦げて 焼きつき、落ちにくくなる。

焼きついた汚れの落としかた

- ①ラップを丸める
- ②液体クレンザー(クリームクレンザー) を少量つけて、こすり落とす(セラミ ック部のみ。それ以外の部分に使うと 傷つきます)
- ③ぬれふきんで、液体クレンザーをふき取る セラミック部 ラップ

さらに汚れが落ちにくいときは

スポンジの硬い部分(ナイロン面) やナイロンたわし (研磨剤入 り)に水をつけて、こすり落とす。(液体クレンザーを少量つけ るとさらに効果がある)

*ただし、スポンジや液体クレンザーは、セラミック部のみに使 う。(周囲の黒いゴム部や本体塗装面に使うと、傷がつくので 注意する)

お願い 汚れを残さない 焼きつけないために

- ●カレーや煮魚など、飛び散りやすい 食品をあたためるときは、ラップを かける
- ●皿や容器、角皿には、あふれるほ ど食品をのせない
- ●皿や容器の底の水滴や汚れをふき とってから、庫内底面にのせる
- オーブン・グリル調理前に、庫内 底面をかたく絞ったぬれふきんでふ く(目に見えない汚れが、ヒーター 加熱で焦げて焼きつき、シミのよう になることがある)
- 汚れたらすぐにふきとる。汚れたま まオーブン・グリル調理を繰り返す と、汚れの焼きつきがひどくなり、落 ちにくくなるので、こまめにお手入 れする

お料理がうまくできないとき

●ごはん・おかずのあたため

食品がうまく あたたまらない	● 食品が金属容器・アルミホイルでおおわれていませんか。 レンジ加熱では、金属容器は使えません。
<mark>あたため</mark> であたためても、 熱くならない	 ふた(陶器やガラス製など)を使っていませんか。 赤外線センサーがうまく働きません。 食品を中央に置いていますか。 端に置くと、上手にあたたまりません。 食品の量が多すぎませんか。 100g~500gが上手にできる分量です。 ☆もう少し加熱したいときは、延長で時間を合わせ、様子を見ながら加熱してください。
<mark>あたため</mark> であたためると、 熱くなりすぎる	●食品の量が少なすぎませんか。 100g~500gが上手にできる分量です。●食品の量に対して容器が大きすぎたり、小さすぎませんか。
ごはんがぬるい、あつい	 ではんを使っていますか。 左ダイヤルで60~90℃に調節してください。 食品の量にあった食器を使っていますか。 食品を中央に置いていますか。端に置くと、上手にあたたまりません。
冷凍ごはんが あたたまらない	 ごはんを使っていますか。 食品の量にあった食器を使っていますか。 食品を中央に置いていますか。端に置くと、上手にあたたまりません。 左ダイヤルで60~90℃に調節してください。
ごはんがパサつく	●加熱前に水を少しかけると、しっとり仕上がります。
カレーやシチューが 熱くならない 熱いところとぬるいところ がある	 カレーなどとろみのあるものは、左ダイヤルで高め(85~90℃)に合わせ、加熱後はかき混ぜます。 煮ものなど、加熱ムラになりやすい食品は、かき混ぜや裏返して、延長または手動レンジ「600W」で様子を見ながら加熱します。
焼き魚の身が飛び散る	●ラップをして、様子を見ながら加熱します。

●のみもののあたため

牛乳が熱くなりすぎる	 のみものを使っていますか。 あたためでは、熱くなりすぎます。 カップに対して牛乳を少量しか入れていないと沸とうすることがあります。 カップの7~8分目まで牛乳を入れます。 それより少ないときは、左ダイヤルで低め(40~55℃)に合わせます。
お酒が熱くなりすぎる	のみものを使い、左ダイヤルで「50℃」に合わせていますか。
上の方と下の方では 温度が違う	加熱後はよくかき混ぜます。首の細いとっくりは、首の部分をアルミホイルでおおって加熱すると上下の差が少なくなります。

●解凍

食品が煮えた	 ●食品の厚みは均一ですか。 ▶冷凍時に食品の厚みを3cm以下にそろえてください。 ●ラップをはずして解凍しましたか。 ●スチロールトレーを使っていますか。 ▶スチロールトレーがないときは、平皿の上に、ラップをはずした食品を置いてください。 ●冷凍庫から出してすぐ解凍しましたか。 ▶時間がたったり、溶けかけたものは、手動レンジ「200W」を使い、様子を見ながら解凍してください。 ●食品の形状・初期温度によっては、部分的に煮えることがあります。
解凍不足	 食品の量が多すぎませんか。 100g~500gが上手にできる分量です。 ☆さらに解凍したいときは、延長で時間を合わせ、様子を見ながら加熱してください。(再度、解凍は使わない)

●ゆでもの

生っぽいところと、 できすぎのところが 混在する	 じゃがいもなど2個以上ゆでるときは、大きさをそろえてください。 ほうれん草などの葉菜類は葉と茎を交互に重ねてください。 ☆さらに加熱したいときは、延長で時間を合わせ、様子を見ながら加熱してください。(再度、ゆでものは使わない)
--------------------------------	---

●オーブン・グリル料理

オーブン・グリル料理全般: でき上がりが悪い	加熱中、ひんぱんにドアを開閉しませんでしたか。他の料理ブックを使ったとき、でき上がりがよくないことがあります。温度や時間を変え、様子を見ながら加熱してください。
グラタン: 焼く度に焼き色が違う	● チーズの種類・量により焼き色が異なります。様子を見ながら焼いてください。
ケーキ: うまくふくらまない	 卵はしっかり泡立てましたか。 ハンドミキサーの先から落ちる生地で、文字が書けるくらいまで泡立てます。 粉を入れるとき、混ぜすぎていませんか。 サックリと底からすくい上げるように混ぜます。 コッ →別冊107ページ
ケーキ: 泡立てがうまくできない	ボウルやハンドミキサーに水分や油分がついていると、泡立ちが悪くなります。コッ →別冊107ページ
クッキー: 焼き色にムラがある	●生地の厚みや大きさは均一ですか。生地は厚み・大きさを均等にします。 コッ →別冊116ページ
2 段調理: 棚上段と棚下段で焼き色に ムラがある	●上下の焼きムラが気になるときは、加熱途中で棚上段と棚下段を入れ替えてください。特に260℃以上の調理では、必ず入れ替えてください。 (入れ替えはできるだけ素早く行い、スタートを押します)

●その他

自動メニューが うまくできない	 メニュー集通りの分量、作り方ですか。 違う分量、作り方のときは、自動では上手にできません。 手動で様子を見ながら加熱してください。 仕上がりがお好みに合わないときは、次回から 左ダイヤル (仕上がり) を調節してください。
--------------------	--

53

故障かな?と思ったら

修理など依頼される前に取扱説明書をよくお読みの上、次の点をお調べください。

●正しく動かない

表示が出ない	●電源プラグをコンセントに差込んで、ドアを開閉しましたか。 (電源プラグを差込んだだけでは、表示は出ません)●操作後、5分を過ぎていませんか。▶ドアを開閉してください。
	加熱終了後、5分すぎると、自動的に電源が切れて表示が消えますが、 故障ではありません。「待機時消費電力ゼロ」のため → 2ページ
	●停電していませんか。●電源プラグが抜けていませんか。●配電盤のヒューズがとんだり、ブレーカーが落ちていませんか。(電流容量不足)
キーを押しても 作動しない	 ドアは確実に閉まっていますか。 操作後、5分を過ぎていませんか。 ドアを開閉し、もう一度キーを押してください。 「待機時消費電力ゼロ」のため →2ページ
すぐに加熱が止まる	●庫内底面が熱いとき、赤外線センサーが正しい食品の温度を測れず、加熱を止めることがあります。▶ドアを開けて庫内が冷めるのを待つか、手動 レンジ 「600W」で様子を見ながら加熱してください。

●音について

52

加熱中、加熱後に音がする	 加熱中は、電気部品保護のため、本体内部のファンが回り、「ブーン」と音がします。 レンジ加熱中、「ブーン」「ジィージィー」と音がしますが、これはレンジの動作音です。 加熱中の「カチカチ」「カッチン」等の音は、加熱を制御している音で、故障ではありません。 熱による膨張、収縮でポコッ、キシキシという音が出ることがあります。
加熱終了の ブザーが鳴らない	●音量調節を「鳴らない」に設定していませんか。➡16ページ
加熱終了後、 ブザーが鳴る	● 「出し忘れお知らせ」を設定していませんか。➡16ページ 食品をすぐに取出さないと、加熱後から 1 分ごとにブザーが鳴ります。(10分間)
加熱終了後、ブーンと音がする	■電気部品保護のため、本体内部のファンが回っている音です。(ファンは数分間回り、表示部には「♪」が点灯)▶「♪」点灯中は、電源プラグを抜かないでください。(故障の原因)

●火花や煙が出る、庫内底面や角皿の変色

火花が出る	 金・銀模様の容器、針金など金属を使った容器を使用していませんか。 庫内の壁にアルミホイルなど金属が触れていませんか。 食品の量がきわめて少なくありませんか。→25ページ 庫内底面に汚れ(食品カスなど)がついていませんか。→49ページ
煙が出たり、 いやなにおいがする	 カラ焼きをしましたか。→16ページ 庫内の油を焼き切るため、煙やにおいが出ますが、故障ではありません。 庫内やドアの内側に食品カス、油などがついていませんか。 ▶庫内のにおいが気になるときは、汚れをふきとった後で脱臭を行ってください。 →48ページ
庫内底面や角皿が 斑点やシミ状に変色する	庫内底面や角皿に汚れがついたまま、ヒーター加熱を行うと、熱により汚れが焼きつき、シミのようになります。▶お手入れを行ってください。→48ページ

●表示について

●オーブン・グリル加熱中に庫内の温度が高くなると、点灯してお知らせします。
 庫内底面やフライパンの温度が高くなっているときのお知らせです。 ▶素手で触らないでください。(やけどの原因) また耐熱性のない容器やラップ包装した食品をのせないでください。 (溶け、変形の原因) *「高温」が点滅していてもキーは受付けます。また、とりけしを押すと、「高温」は消えます。
 あたため、ではん、のみもの、解凍、ゆでもの、お好み温度で庫内の温度が高いときに表示します。 とりけしを押し、ドアを開けて庫内が冷めるのを待ってください(約15分)。ただし、手動レンジはすぐに使えます。
■電気部品保護のため、本体内部のファンが回っていることのお知らせです。(数分間)▶「♣」点灯中は、電源プラグを抜かないでください。(故障の原因)
●加熱の途中でドアを開けると点滅します。 ▶続けて加熱するときは スタート を押してください。 加熱しないときは とりけし を押してください。
●店頭展示用(デモ)モードになっています。 (キーを押しても加熱されません)▶電源プラグを抜いて、数秒後に再度差込んでください。 「デモ」が消え、デモモードが解除されます。
●現在温度表示は食品のおよその平均温度です。 まだ温度の低い部分がある場合は、設定温度近くの表示で、しばらく終了しない ことがあります。

●調理のできが悪い

食品が加熱されない	●レンジ加熱のとき、食品が金属容器・アルミホイルなどでおおわれていませんか。
	● あたため 、 自動 キー、 スタート を押し忘れていませんか。
	●表示部に「デモ」が表示されていませんか。
	(店頭展示用(デモ)モードになっています)
	▶電源プラグを抜いて、数秒後に再度差込んでください。
	「デモ」が消え、デモモードが解除されます。
	●レンジ加熱のとき、乾燥したものや、少量(100g未満)のものは、安全のためレ
	ンジ出力が低下することがあります。
	▶加熱が不足のときは、 手動 レンジ「500W」 を使い、食品の状態を確認しながら、
	くり返し加熱してください。
調理のでき上がりが悪い	●メニューの材料、分量、作り方、付属品を確認してください。
	●加熱中、ひんぱんにドアを開閉しませんでしたか。
	●他の料理ブックを使ったとき、でき上がりが多少異なることがあります。
	●レンジ加熱のとき、乾燥したものや、少量(100g未満)のものは、安全のためレ
	ンジ出力が低下することがあります。
	▶加熱が不足のときは、 手動 レンジ「500W」 を使い、食品の状態を確認しながら、
	くり返し加熱してください。

●ドアがくもる

• • • • • •	
表示部がくもる	
ドアがくもり、水滴が落ちる	

● 冬場やメニューにより、ドアの内側や表示部がくもることがありますが、本体には影響ありません。しばらくすると、くもりは消えます。

以上のことをお調べになって、それでも不具合が あるときは使用を中止し、必ず電源プラグを抜い てください。

ご連絡いただきたい内容


- 1. 品 名(三菱オーブンレンジ)
- 2. 形 名(RO-VF1)
- 3. お買上げ日 (年月日)
- 4. 故障の状況(できるだけ具体的に)

*付属品のお買求めは、お買上げの販売店にご相談ください。

仕様

電源		交流100V 50Hz-60Hz共用		
電子レンジ	消費電力	1430W		
	高周波出力	自動:1000W~100W相当*		
		手動:1000W・600W・500W・200W・100W相当*		
	発振周波数	2450MHz		
オーブン	消費電力	1390W		
	温度調節	30℃・35℃・40℃・45℃ (発酵)・100~300℃		
グリル	消費電力	1390W		
ハイブリッド	消費電力	1430W		
「0」表示のとき	消費電力	3.2W		
待機時消費電力		0 W		
寸 法	外形	幅510×奥行459×高さ390mm		
	庫内 (有効)	幅405×奥行315×高さ245mm		
質量		21kg		

外形寸法 (単位mm) 正面図 510 410 側面図



- ※高周波出力1000Wは、短時間高出力(最大5分間)であり、調理中自動的に600Wに切り換わります。
- 付属品については11ページをご覧ください。
- 待機時消費電力とは、電源プラグを差込んでも、表示部が消灯している状態の消費電力です。
- このオーブンレンジの300℃での運転時間は約12分間です。その後は自動的に220℃に切換わります。 (空焼き防止のためです。庫内に食品が入っている場合は、温度は切換わりません)
- レンジ出力1000Wでの入力電流は約14A、レンジ出力600Wでは約12A、レンジ出力500Wでは約11Aです。 (ブレーカー容量を確認の上、ご使用ください。)
- この商品は日本国内専用で、外国では使用できません。また、アフターサービスもできません。
 This appliance is designed for domestic use in Japan only and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

愛情点検



●長年ご使用の オーブンレンジ・ 電子レンジの点検を!

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合いにより部品が劣化し、故障したり、時には安全性を損なって事故につながることもあります。

このような 症状は ありませんか

- 電源コードやプラグが異常に熱い。
- コゲくさい臭いがする。
- 製品に触れるとビリビリと電気を感じる。
- 自動的に切れないときがある。
- その他の異常・故障がある。



ご使用 中 止 故障や事故防止のため電源 プラグを抜いてから、必ず 販売店にご相談ください。

便利メモ	お買上げ日		年	月	日
	販 売 店 名				
		7 ()		

